




bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE

BENUTZERHANDBUCH




VIBRATIONSMUSTER

MODUS 1



MODUS 6



MODUS 2



MODUS 7




MODUS 3



MODUS 8



MODUS 4




MODUS 9



MODUS 5



MODUS 10



PFLEGEANLEITUNG FÜR DEN VIBE

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Vibe das erste Mal benutzen, die Vibration kann sehr stark sein.

- Dieses Gerät darf nicht vollständig eingeführt werden.
- Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug. Nur zur Verwendung durch Erwachsene vorgesehen.
- Um Verletzungen oder eine Verschlimmerung bestehender Leiden zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht an geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder Bereichen mit Hautverletzungen verwendet werden.
- Die Nutzung dieses Gerätes garantiert oder beinhaltet keine medizinischen Versprechen.
- Reinigen Sie Ihren Vibe nach jedem Gebrauch.
- Achten Sie beim Reinigen Ihres Vibes darauf, dass die Ladebuchse nicht nass wird.
- Halten Sie das Gerät sauber und stellen Sie sicher, dass es vollständig getrocknet ist, bevor Sie es an einem sicheren, trockenen Ort lagern. Feuchtigkeit kann die Batterien und den Motor beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit über 60 °C heißem Wasser in Berührung kommen.
- Lassen Sie Ihren Vibe immer abkühlen, bevor Sie ihn an einem sicheren Ort aufbewahren, da sich die Elektrik und der Motor beim Gebrauch erwärmen.
- Übermäßiger Gebrauch dieses Gerätes führt zum Verschleiß des Motors und kann zu Überhitzung führen. Wenn Sie merken, dass Ihr Vibe übermäßig heiß wird, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn weiter nutzen.
- Holen Sie vor dem Gebrauch medizinischen Rat ein.

AUFLADEN:

Dieses Gerät enthält eine wiederaufladbare Lithium-Batterie. Falls die Batterie leckt, stellen Sie sofort den Gebrauch ein und vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Bei Hautkontakt sofort den Bereich mit warmem Seifenwasser gründlich abwaschen. Falls die Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt oder in Kontakt mit Körpergewebe kommt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort ausgiebig mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Gehen Sie sorgsam mit diesem Gerät um, um zu verhindern, dass die Batterie ausläuft, verbrennt oder explodiert. Setzen Sie die Batterie keinen extremen physischen Stößen aus. Nehmen Sie den Vibe oder die Batterie nicht auseinander und versuchen Sie nicht, das Gerät oder die Batterie zu reparieren. Berühren Sie die Anschlussklemmen des Vibes nicht mit metallischen Gegenständen.

Es kann sein, dass das Gerät beim Kauf bereits teilweise aufgeladen ist, dennoch empfehlen wir das vollständige Aufladen vor dem ersten Gebrauch. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang auf. Schalten Sie das Gerät während des ersten Aufladens nicht ein und verwenden Sie es nicht, weil sich das nachteilig auf die Batterieleistung auswirken kann.

- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass Ihr Vibe und das USB-Ladekabel trocken sind und keine Reste von Gleitmittel daran sind.
- Schrauben Sie den Deckel ab, um die Ladebuchse zu erreichen.
- Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen geeigneten USB-Ladeanschluss und verbinden Sie es mit der Ladebuchse am Vibe.
- Während des Aufladens leuchtet die LED-Ladeanzeige ROT.
- Ist der Vibe vollständig aufgeladen, leuchtet die Anzeige GRÜN.
- Nach dem vollständigen Aufladen entfernen Sie das Kabel und schrauben den Deckel vorsichtig wieder auf das Gerät. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass Sie den Deckel nicht überdrehen, sonst könnte der Verschluss nicht mehr wasserdicht sein.
- Verwenden Sie den Vibe nicht, während das Kabel angesteckt ist oder er aufgeladen wird.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.
- Verwenden Sie das Ladekabel nicht, wenn es beschädigt ist.
- Entfernen Sie das Ladekabel, bevor Sie das Gerät reinigen.

Der Bullet braucht etwa 2 Stunden zum vollständigen Aufladen, wenn die Akkubatterie leer ist, und kann ungefähr 60 Minuten betrieben werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

GEBRAUCH IHRES BATHMATE VIBES

WICHTIG: Ihren Bathmate Vibe erhalten Sie im Transportzustand. Entfernen Sie vor dem Gebrauch des Vibes das Plastikzwischenstück, indem Sie den Deckel abschrauben und es sacht herausziehen.

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter weiter, um die unterschiedlichen Intensitätsformen durchzugehen.
- Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Verwenden Sie den Bathmate Vibe im Wasser nicht länger als 30 Minuten.

UMWELTSCHUTZ



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht wie Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät stattdessen zu einem Recyclinghof, der elektrische und elektronische Geräte annimmt.

GARANTIE

Der Bathmate Vibe wurde so entwickelt, dass er viele Jahre problemlos genutzt werden kann. Er besitzt eine einjährige Garantie auf fehlerhafte Teile oder schlechte Verarbeitung. Genaue Einzelheiten zur Garantie und was im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts am Vibe Ring zu tun ist, erfahren Sie unter:

www.bathmatedirect.com/support