












bathmate®
J U S T A D D W A T E R



H A N D
VIBE

BENUTZERHANDBUCH





TIPPS ZUR VERWENDUNG

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Kunststoff-Abstandshalter vom VIBE Bullet, indem Sie die Kappe abschrauben und vorsichtig herunterschieben. Schrauben Sie die Kappe des VIBE Bullet wieder fest auf, um sicherzustellen, dass das Produkt wasserdicht ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die VIBE Bullet-Pflegeanleitung gelesen haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Schieben Sie den Bathmate VIBE Bullet in den Hand VIBE.
3. Tragen Sie eine großzügige Menge eines Gleitmittels auf Wasserbasis wie Bathmate Lube direkt auf Ihren Hand VIBE und Ihren Körper auf. **VERWENDEN SIE KEIN GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS.**
4. Um den Bathmate VIBE Bullet zu aktivieren, drücken Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um durch die 10 verschiedenen Intensitätsmuster zu gehen und Ihre bevorzugte Lustwelleneinstellung zu finden.
5. Entspannen Sie sich und genießen Sie Ihre Play-Session.
6. Halten Sie am Ende Ihrer Play-Session die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den VIBE Bullet auszuschalten, dann nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Hand VIBE heraus.
7. Reinigen und lagern Sie Ihre Produkte entsprechend der Anleitung.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Um die Lebensdauer Ihres Bathmate Hand VIBE zu verlängern, wird empfohlen, die folgenden Schritte zu befolgen:

Vor und nach jedem Gebrauch gründlich reinigen. Bathmate Toy Reinigungsspray und -tücher sind erhältlich unter **www.bathmatepleasure.com**.

Verwenden Sie niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon Ihres Hand VIBE reagiert und ihn beschädigt. Die Verwendung von Gleitmitteln auf Silikonbasis führt zum Erlöschen der Garantie.

Lagern Sie Ihr Produkt an einem kühlen, dunklen Ort, um mögliche Schäden durch Sonnenlicht und Staub zu vermeiden. Immer getrennt von anderen Produkten aufbewahren.

Die Benutzung des Bathmate Hand VIBE erfolgt auf eigene Gefahr; weder der Hersteller noch der Händler übernehmen eine Verantwortung oder Haftung für die Benutzung dieses Produkts. Durch die Verwendung dieses Produkts werden keine medizinischen Ansprüche garantiert oder impliziert. Wenn Sie während der Einnahme dieses Produkts Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, sollten Sie die Verwendung sofort einstellen.

VIBE BULLET PFLEGEANLEITUNG

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren VIBE zum ersten Mal benutzen, denn die Vibrationen können sehr stark sein.

- Dieses Produkt ist nur zur äußeren Anwendung bestimmt.
- Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug. Nur für Erwachsene.
- Um Verletzungen oder eine Verschlimmerung bereits bestehender Erkrankungen zu vermeiden, sollte dieses Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Stellen oder Hautverletzungen angewendet werden.
- Durch die Verwendung dieses Produkts werden keine medizinischen Ansprüche garantiert oder impliziert.
- Reinigen Sie Ihren VIBE nach jedem Gebrauch.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren VIBE reinigen, und vermeiden Sie, dass die Ladebuchse nass wird.
- Halten Sie dieses Produkt sauber und stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist, bevor Sie es an einem sicheren, trockenen Ort aufbewahren. Feuchtigkeit kann Batterien und Motoren beschädigen, wodurch die Garantie erlischt.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser mit einer Temperatur von mehr als 60 °C aus
- Lassen Sie Ihren VIBE immer abkühlen, bevor Sie ihn an einem sicheren Ort aufbewahren, elektrisch betriebene Motoren erwärmen sich bei Gebrauch.
- Übermäßiger Gebrauch führt zu Motorverschleiß und Überhitzung. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr VIBE übermäßig heiß wird, schalten Sie das Gerät vor der weiteren Benutzung aus und lassen es abkühlen.
- Vor der Anwendung ist ein Arzt zu konsultieren.

AUFLADEN DER VIBE BULLETS:

Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithium-Batterie. Wenn die Batterie ausläuft, stellen Sie den Betrieb sofort ein und vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle sofort gründlich mit warmem Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit Augen oder Körpergewebe sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Behandeln Sie dieses Produkt mit Vorsicht, um ein Auslaufen der Batterie, Verbrennungen und Explosionen zu vermeiden. Setzen Sie die Batterie keinen starken Erschütterungen aus. Versuchen Sie nicht, den VIBE oder die Batterie zu zerlegen oder zu reparieren. Berühren Sie die Kontakte des VIBE nicht mit Metallgegenständen.

Das Produkt kann beim Kauf teilweise aufgeladen sein, wir empfehlen jedoch einen vollständigen Ladezyklus vor der ersten Verwendung. Vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufladen. Schalten Sie das Produkt während des ersten Ladezyklus nicht ein und benutzen Sie es nicht, da dies die Kapazität der Batterie beeinträchtigen kann.

- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass Ihr VIBE und das USB-Ladekabel trocken sind.
- Schrauben Sie die Kappe ab, um die Ladebuchse freizulegen.
- Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen geeigneten USB-Ladeanschluss und verbinden Sie es über die Ladebuchse mit dem VIBE.
- Die LED-Ladeanzeige leuchtet ROT, um anzuzeigen, dass der VIBE geladen wird.
- Sobald die Batterie vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige GRÜN.
- Nach dem Aufladen ziehen Sie das Kabel ab und schrauben die Kappe vorsichtig wieder auf das Gehäuse. WICHTIG! Achten Sie beim Zuschrauben darauf, dass das Gewinde korrekt in die Gewindegänge greift, da sonst Wasser eindringen könnte.
- Benutzen Sie Ihr VIBE nicht mit angeschlossenem Kabel oder während des Ladevorgangs.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt mitgelieferte USB-Kabel.
- Verwenden Sie das Ladekabel nicht, wenn es beschädigt ist.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Ladekabel ab.

Es dauert etwa 2 Stunden, bis ihr Bullet vollständig aufgeladen ist, und zwischen den einzelnen Ladevorgängen können Sie das Gerät etwa 1 Stunde lang nutzen.

SCHUTZ DER UMWELT



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht als Hausmüll behandelt werden. Bringen Sie es stattdessen zu einem Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Geräte.

Garantie

Der Bathmate Hand VIBE ist so konzipiert, dass er viele Jahre lang problemlos benutzt werden kann. 2-Jahres-Garantie auf defekte Teile oder mangelhafte Verarbeitung. Ausführliche Informationen zur Garantie und zur Vorgehensweise im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Hand VIBE defekt ist, finden Sie unter:

www.bathmatedirect.com/support.