





bathmate®
J U S T A D D W A T E R




ANAL TRAINING PLUGS

VIBE


GUÍA DEL USUARIO




1




2





3




4




5



6



7



CONSEJOS PARA EL USO

1. Prepare su cuerpo para estimularlo vaciando el intestino y luego limpiando el ano con una ducha anal. Recomendamos el Bathmate Hydro Rocket, que se vende por separado en **www.bathmatepleasure.com**.
2. Si va a utilizar la Bala VIBE de Bathmate, insértela en el hueco para el dedo del tapón seleccionado, asegurándose de haber quitado el separador y de haber leído las instrucciones de limpieza de la Bala VIBE antes de usarla por primera vez.
3. Aplique una cantidad abundante de lubricante de base acuosa, como Bathmate Lube, directamente en el extremo del tapón seleccionado y en el ano. **NO DEBE UTILIZAR UN LUBRICANTE CON BASE DE SILICONA.**
4. Relájese e introduzca lentamente el tapón anal.

Uso de la Bala Bathmate VIBE con los tapones anales de preparación:

Una vez el tapón anal se encuentre introducido cómodamente, tal vez quiera probar las vibraciones con la Bala VIBE de Bathmate compatible. Pulse el botón de encendido/apagado para encenderla. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para alternar entre los 10 distintos niveles de intensidad y encontrar la configuración de ondas de placer que prefiera.

5. Relájese y disfrute de su sesión de juego.
6. Al final de su sesión de juego, si procede, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos para apagar la Bala Vibe y extraiga con cuidado el tapón.
7. Limpie y guarde los productos de acuerdo con la guía siguiente.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Para alargar la vida útil de sus Tapones anales de preparación Bathmate, le recomendamos que siga estos pasos:

Límpielos a fondo antes y después de cada uso. Puede obtener el aerosol de limpieza y las toallitas Bathmate para juguetes anales en **www.bathmatepleasure.com**. Nunca debe utilizar productos de limpieza que contengan alcohol o acetona.

Nunca debe utilizar un lubricante con base de silicona, ya que provocará una reacción con la silicona del tapón anal y lo deteriorará. El uso de un lubricante con base de silicona conllevará la cancelación de su garantía.

El almacenamiento de sus productos en un lugar fresco y oscuro evitará los posibles daños derivados de la luz solar y del polvo. Evite guardarlos con otros productos.

Los usuarios de los Tapones anales de preparación Bathmate los usan por su cuenta y riesgo. Ni el fabricante ni el vendedor asumirán ningún tipo de responsabilidad por el uso de este producto. El uso de este producto no garantiza ni implica ningún tipo de afirmación médica. Si experimentara dolor o molestias durante el uso de este producto, deberá dejar de usarlo de inmediato.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE LA BALA VIBE

Tenga cuidado cuando use la VIBE por primera vez, ya que las vibraciones pueden ser intensas.

- Este producto es exclusivamente para uso externo.
- Este producto no es un juguete infantil. Uso exclusivo para adultos.
- Para evitar lesiones o evitar que se agraven problemas preexistentes, este producto no se debe utilizar en zonas hinchadas o inflamadas, ni en zonas con laceraciones de la piel.
- El uso de este producto no garantiza ni implica ningún tipo de afirmación médica.
- Limpie la VIBE después de cada uso.
- Tenga cuidado al limpiar la VIBE; evite que la toma de carga se moje.
- Mantenga limpio el producto y asegúrese de que se haya secado por completo antes de guardarlo en un lugar seguro y seco. La humedad puede dañar las baterías y los motores, lo que cancelará su garantía.
- No exponga este producto a agua a una temperatura superior a 60 °C.
- Siempre debe dejar que la VIBE se enfríe antes de guardarla en un lugar seguro; es un producto eléctrico y los motores se calientan con el uso.
- El uso excesivo de este producto desgastará el motor y podría provocar un sobrecalentamiento. Si considera que la VIBE se calienta en exceso, apáguela y déjela que se enfríe antes de seguir usándola.
- Consulte a un médico antes de usar el producto.

CARGA DE LAS BALAS VIBE:

Este producto contiene una batería recargable de litio. Si se producen fugas de la batería, deje de usar el producto de inmediato y evite el contacto con la piel. Si se produce contacto con la piel, lave de inmediato la zona a fondo con agua caliente y jabón. Si una fuga de líquido entrara en contacto con los ojos o el tejido corporal, enjuague bien con agua abundante y consulte a un médico. Trate este producto con cuidado para evitar fugas, la combustión y la explosión de la batería. No exponga la batería a golpes físicos excesivamente fuertes. No desmonte ni intente reparar la VIBE ni la batería. No toque los bornes de la VIBE con objetos metálicos.

El producto podría estar parcialmente cargado en el momento de la compra, pero le recomendamos que realice un ciclo completo de carga antes de usarlo por primera vez. Cargue el producto durante dos horas como mínimo antes de usarlo por primera vez. No encienda ni use el producto durante el primer ciclo de carga, ya que esto podría afectar a la capacidad de la batería.

- Antes de cargar, asegúrese de que la VIBE y el cable USB de carga estén secos.
- Desenrosque la tapa para revelar la toma de carga.
- Introduzca el cable USB de carga en un puerto USB de carga adecuado y conéctelo a la VIBE a través de la toma de carga.
- El indicador LED de carga se encenderá con una luz ROJA para indicar que la VIBE se está cargando.
- Una vez haya terminado la carga, la luz del indicador LED cambiará al color VERDE.
- Una vez finalizada la carga, extraiga el cable y vuelva a colocar la tapa con cuidado, enroscándola en el cuerpo. **IMPORTANTE:** Tenga cuidado de no enroscar mal la tapa, ya que se podría introducir agua por allí.
- No utilice la VIBE con el cable conectado ni durante la carga.
- Debe utilizar únicamente el cable USB suministrado con este producto.
- No utilice el cable de carga si está dañado.
- Siempre debe desconectar el cable del cargador antes de limpiar.

La bala tardará unas dos horas en cargarse por completo si la carga se ha agotado y durará aproximadamente una hora entre carga y carga.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Los productos marcados con este símbolo no se deben tratar como residuos domésticos. Llévelos a un centro de reciclaje que se encargue de equipos eléctricos y electrónicos.

GARANTÍA

Los Tapones anales de preparación y la Bala VIBE de Bathmate se han diseñado para funcionar sin problemas durante muchos años. Están cubiertos por una garantía de dos años por piezas defectuosas o una fabricación deficiente. Puede obtener toda la información relativa a la garantía, así como lo que debe hacer en el caso poco probable de que su producto sea defectuoso, en:

www.bathmatedirect.com/support.