





bathmate[®]
J U S T A D D W A T E R




ANAL TRAINING PLUGS

VIBE


MODE D'EMPLOI




1




2





3




4




5



6



7



CONSEILS D'USAGE

1. Préparez votre corps pour la stimulation en vidant vos intestins et en nettoyant votre anus avec une douche anale. Nous recommandons la Bathmate Hydro Rocket, vendue à part sur www.bathmatepleasure.com.
2. Si vous utilisez le Bathmate VIBE Bullet, insérez-le dans la boucle de doigt de votre bouchon préféré en vous assurant que l'espaceur est retiré et que vous avez lu les instructions d'entretien du VIBE Bullet avant le premier usage.
3. Appliquez sans réserve un lubrifiant à l'eau comme le Bathmate Lube directement sur la pointe du bouchon de votre choix et sur l'anus. **N'UTILISEZ PAS UN LUBRIFIANT AU SILICONE.**
4. Détendez-vous et insérez votre bouchon anal.

Usage du Bathmate VIBE Bullet avec vos bouchons d'entraînement anal :

Une fois votre bouchon anal confortablement inséré, vous pouvez désirer tenter la vibration avec le Bathmate VIBE Bullet compatible. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche. Continuez d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour faire défiler les 10 différents styles d'intensité afin d'identifier votre réglage d'onde de plaisir de prédilection.

5. Détendez-vous et profitez de votre session de jeu.
6. À la fin de votre session de jeu, le cas échéant, appuyez sur le bouton marche/arrêt sans le relâcher pendant 2 secondes pour arrêter le Vibe Bullet puis retirez doucement le bouchon.
7. Nettoyez et rangez vos produits selon le guide suivant.

NETTOYAGE, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

Afin de prolonger la vie de vos bouchons d'entraînement anal Bathmate, nous vous recommandons de procéder comme suit :

Nettoyez soigneusement avant et après chaque usage. Des lingettes et du spray nettoyant pour jouet anal Bathmate sont disponibles sur www.bathmatepleasure.com. N'utilisez jamais de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone.

N'utilisez jamais un lubrifiant au silicone qui risque de réagir avec le silicone de votre bouchon anal et de le détériorer. L'usage d'un lubrifiant au silicone annule votre garantie.

Rangez vos produits dans un endroit frais et dans l'obscurité pour éviter tout dommage potentiel de la lumière solaire et de la poussière. Évitez tout rangement avec d'autres produits.

Les utilisateurs des bouchons d'entraînement anal Bathmate procèdent à leurs propres risques. Le fabricant comme le revendeur déclinent toute responsabilité envers l'usage de ce produit. L'usage de ce produit ne garantit et n'implique aucune prétention médicale. En cas de douleur ou d'inconfort durant l'usage de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBE BULLET

Faites attention lors de la première utilisation de votre VIBE : la vibration peut être intense.

- Ce produit est réservé à un usage externe.
- Ce produit n'est pas un jouet pour les enfants. Usage uniquement par un adulte.
- Pour éviter toute blessure ou aggravation d'une affection préexistante, ce produit ne devrait pas être utilisé sur des zones enflées ou irritées, ni sur une peau lacérée.
- L'usage de ce produit ne garantit et n'implique aucune prétention médicale.
- Nettoyez votre VIBE après chaque usage.
- En nettoyant votre VIBE, prenez soin d'éviter de mouiller la prise de charge.
- Préservez la propreté de ce produit et assurez-vous qu'il est parfaitement sec avant de le ranger en un lieu sûr et sec. En effet, l'humidité peut endommager les piles et le moteur et donc invalider la garantie.
- N'exposez pas ce produit à l'eau à plus de 60°C
- Laissez systématiquement votre VIBE refroidir avant de le ranger en lieu sûr. Ses composants électriques et son moteur chauffent à l'usage.
- Un usage excessif de ce produit risque d'user le moteur et de le faire surchauffer. Si vous estimez que votre VIBE devient étrangement chaud, arrêtez-le et laissez-le refroidir avant de poursuivre son usage.
- Consultez un médecin avant usage.

CHARGE DE VOS VIBE BULLETS :

Ce produit contient une pile lithium rechargeable. En cas de fuite de la pile, cessez immédiatement l'usage et évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et soigneusement la zone à l'eau savonneuse chaude. En cas de contact du liquide s'écoulant avec les yeux ou le tissu humain, rincez immédiatement et soigneusement à l'eau et consultez un médecin. Traitez ce produit avec soin pour éviter toute fuite, corrosion ou explosion de la pile. N'exposez pas la pile à un choc physique excessif. Ne démontez pas le VIBE ou la pile et ne tentez pas de les réparer. Ne touchez pas les bornes du VIBE avec un quelconque objet en métal.

Le produit peut être partiellement chargé à l'achat mais nous recommandons un cycle de charge complet avant le premier usage. Chargez pendant au moins 2 heures avant le premier usage. N'allumez et n'utilisez pas le produit durant le premier cycle de charge. Vous risquez d'affecter la capacité de la pile.

- Avant la charge, assurez-vous que votre VIBE et le câble de charge USB sont secs.
- Dévissez le capuchon pour dévoiler la douille de charge.
- Insérez le câble de charge USB dans un port de charge USB adapté puis connectez le VIBE via la douille de charge.
- L'indicateur de charge LED s'allume en ROUGE pour informer que le VIBE se charge.
- Une fois complètement chargé, l'indicateur LED est allumé en VERT.
- Une fois chargé, retirez le câble et remettez doucement le capuchon en le vissant sur le corps. **IMPORTANT** : Assurez-vous de visser correctement le filetage du capuchon pour éviter tout risque d'infiltration d'eau.
- N'utilisez pas votre VIBE avec le câble attaché ou durant la charge.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec ce produit.
- N'utilisez pas le câble de charge s'il est endommagé.
- Déconnectez systématiquement le câble du chargeur avant le nettoyage.

Le stimulateur nécessite environ 2 heures pour se charger à fond à partir de zéro et offrir près de 1 heure d'usage entre les charges

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Les produits marqués de ce symbole ne devraient pas être traités comme des déchets ménagers. En lieu et place, apportez-les à un centre de recyclage prenant en charge les équipements électriques et électroniques.

GARANTIE

Les bouchons d'entraînement anal Bathmate et le VIBE Bullet sont conçus de manière à fonctionner pendant de nombreuses années sans problèmes. Ils bénéficient d'une garantie de 2 an pièces et main d'œuvre. Vous retrouvez les détails de la garantie et la marche à suivre dans le cas - improbable - d'une panne de votre produit sur le site :

www.bathmatedirect.com/support.