


bathmate[®]
J U S T A D D W A T E R




ANAL TRAINING PLUGS

VIBE

G U I D A U T E N T E


Attivazione/
Disattivazione/
Funzione



Cappuccio


Punto di piacere

Indicatore di carica a LED




Presa di ricarica


USB




1




2





3




4




5



6



7



CONSIGLI PER L'USO

1. Preparate il vostro corpo alla stimolazione svuotando l'intestino e pulendo l'ano utilizzando una doccia anale. Si consiglia di utilizzare Bathmate Hydro Rocket, venduto separatamente su www.bathmatepleasure.com.
2. Se utilizzate Bathmate VIBE Bullet, inserirla nel foro per dita della spina scelta, assicurandovi di aver rimosso il distanziatore e di aver letto le istruzioni per la cartuccia VIBE Bullet prima del primo utilizzo.
3. Applicare una quantità generosa di lubrificante a base d'acqua quale Bathmate Lube direttamente sulla punta della spina scelta e dell'ano. **NON UTILIZZARE LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE.**
4. Rilassarsi e inserire lentamente la vostra spina Anal Plug.

Uso della cartuccia Bathmate VIBE Bullet insieme alle spine Anal Training Plugs:

Una volta che la tua Anal Plug è comodamente inserita, potresti provare la vibrazione utilizzando la cartuccia Bathmate VIBE Bullet compatibile. Premere il pulsante on/off per accenderla. Continuare a premere il pulsante on/off per scorrere tra le 10 diverse intensità e trovare quella adatta per il livello di piacere desiderato.

5. Rilassarsi e godersi la sessione di gioco.
6. Alla fine della sessione di gioco, se applicabile, premere e tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per spegnere la cartuccia Vibe Bullet e rimuovere delicatamente la spina.
7. Pulire e conservare i prodotti secondo le istruzioni sottostanti.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Per prolungare la vita delle spine Bathmate Anal Training Plugs si consiglia di seguire quanto indicato:

Eseguire una pulizia accurata prima e dopo l'uso. Lo spray e le salviette di pulizia Bathmate Anal Toy sono disponibili sul sito all'indirizzo www.bathmatepleasure.com. Mai utilizzare detergenti che contengono alcol o acetone.

Mai utilizzare lubrificanti a base di silicone in quanto avverrebbe una reazione con il silicone della vostra spina Anal Plug, causandone il deterioramento. L'utilizzo di lubrificanti a base di silicone rende nulla la garanzia.

Conservare i prodotti in un luogo fresco e scuro per evitare danni potenziali causati dalla luce del sole e dalla polvere. Evitare di conservarli insieme ad altri prodotti.

Gli utenti di Bathmate Anal Training Plugs lo fanno a proprio rischio e pericolo; né il produttore né il rivenditore si assumono responsabilità per l'utilizzo di questo prodotto. La garanzia non include alcuna rivendicazione medica risultante dall'uso di questo prodotto. In caso di dolore o fastidio, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto.

ISTRUZIONI PER LA CARTUCCIA VIBE BULLET

Fare attenzione al primo utilizzo della tua cartuccia VIBE: la vibrazione può essere intensa.

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno.
- Questo prodotto non è un giocattolo per bambini. Per soli adulti.
- Al fine di evitare lesioni o l'aggravarsi di condizioni pre-esistenti, questo prodotto non deve essere usato su aree gonfie o infiammate o su pelle lacerata.
- La garanzia non include alcuna rivendicazione medica risultante dall'uso di questo prodotto.
- Pulire la vostra VIBE dopo ogni uso.
- Durante la pulizia della vostra VIBE, accertarsi che la presa di ricarica non si bagni.
- Mantenere pulito questo prodotto e assicurarsi che sia perfettamente asciutto prima di conservarlo in luogo sicuro e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e i motori, invalidando così la garanzia.
- Non esporre il prodotto ad acqua di temperatura superiore a 60°C
- Fare sempre raffreddare la vostra VIBE prima di riporla in un luogo sicuro: si tratta di un dispositivo elettrico e pertanto i motori si riscaldano durante l'uso.
- L'utilizzo eccessivo di questo prodotto causa l'usura del motore, con conseguente surriscaldamento. Se sentite che la vostra VIBE si sta riscaldando eccessivamente, spegnerla e farla raffreddare prima di continuare ad utilizzarla.
- Consultare un medico prima dell'uso.

RICARICA DELLE CARTUCCE VIBE:

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. In caso di perdita della batteria, interrompere immediatamente l'uso ed evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area abbondantemente con acqua calda e sapone. Se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi o il tessuto corporeo, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Trattare questo prodotto con cura al fine di evitare perdite della batteria, combustione ed esplosione. Non esporre la batteria a urti fisici eccessivi. Non smontare o tentare di riparare la cartuccia VIBE o la batteria. Non toccare i terminali della cartuccia VBE con oggetti metallici.

Al momento dell'acquisto, il prodotto potrebbe essere parzialmente carico ma si consiglia un ciclo di ricarica completo prima del primo utilizzo. Ricaricare per almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Non accendere o utilizzare il prodotto durante il primo ciclo di ricarica in quanto ciò potrebbe compromettere la capacità della batteria.

- Prima della ricarica, assicurarsi che la cartuccia VIBE e il cavo di ricarica USB siano asciutti.
- Svitare il tappo per vedere la presa di ricarica.
- Inserire il cavo di ricarica USB nella porta di ricarica USB adatta e collegarlo alla cartuccia VIBE attraverso la presa di ricarica.
- Il LED di ricarica diventa ROSSO e indica che la cartuccia VIBE sta caricando.
- A ricarica terminata, il LED diventa VERDE.
- Al termine della ricarica, rimuovere il cavo e riposizionare delicatamente il tappo avvitandolo sul corpo. **IMPORTANTE:** fare attenzione a non spanare il tappo in quanto ciò potrebbe consentire all'acqua di penetrare nella cartuccia.
- Non utilizzare la cartuccia VIBE con il cavo attaccato o durante la ricarica.
- Utilizzare solo il cavo USB fornito insieme al prodotto.
- Non utilizzare il cavo di ricarica se danneggiato.
- Scollegare sempre il cavo del caricatore prima di eseguire la pulizia.

La cartuccia ci impiega circa 2 ore per una ricarica completa e tra una ricarica e l'altra può essere utilizzata per circa 1 ora.

PROTEZIONE AMBIENTALE



I prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Occorre invece portarli ad un centro di riciclaggio che si occupa di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

GARANZIA

Bathmate Anal Training Plugs e VIBE Bullet sono progettati per offrire molti anni di utilizzo senza problemi. Sono coperti da 2 anni di garanzia che copre parti difettose o scarsa manifattura. Tutti i dettagli della garanzia e cosa fare nell'improbabile caso che il prodotto sia difettoso, si trovano sul sito all'indirizzo:

www.bathmatedirect.com/support.