



bathmate®
J U S T A D D W A T E R




HYDRO
VIBE

G U I D A U T E N T E




Compatibilità




HydroVIBE non è compatibile con HydroXtreme11




1. Svitare il cappuccio e rimuovere il distanziatore






2. Sostituire il cappuccio



3. Fare scorrere HydroVIBE sulla pompa




4. Inserire i proiettili VIBE




6. Durante l'uso




7. Disattivare i proiettili e rimuoverli



8. Rimuovere HydroVIBE



9. Pulire e riporre



ISTRUZIONI PER LA CURA DELL'ANELLO PER IDROTERAPIA

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con la tua idropompa; non utilizzarlo a diretto contatto con il corpo.

- Non utilizzare questo prodotto per un tempo superiore a quello raccomandato dalla guida utente dell'idropompa.
- Non utilizzare questo prodotto sotto l'influsso di alcool o droghe.
- Evitare di utilizzarlo se si stanno assumendo farmaci per fluidificare il sangue.
- In caso di dolore o disturbo, interrompere immediatamente l'uso.
- Consultare un medico prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL PROIETTILE VIBRANTE

Prestare attenzione quando si utilizza il proiettile vibrante per la prima volta; le vibrazioni possono essere intense.

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno.
- Questo prodotto non è un giocattolo per bambini. Riservato agli adulti.
- Per evitare lesioni o il peggioramento di condizioni pre-esistenti, questo dispositivo non deve essere utilizzato su aree gonfie o infiammate o su pelle lacerata.
- Nessun reclamo medico è giustificato o legato all'uso di questo prodotto.
- Pulire il proiettile vibrante dopo ogni uso.
- Durante la pulizia del proiettile vibrante accertarsi di non bagnare la presa di ricarica.
- Mantenere pulito il prodotto e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo in un luogo sicuro e asciutto; l'umidità può danneggiare le batterie e il motore.
- Non esporre questo prodotto ad acqua di temperatura superiore a 60°C
- Fare raffreddare il proiettile vibrante prima di riporlo in un luogo sicuro; essendo elettrico, i motori si riscaldano con l'uso.
- Un uso eccessivo di questo prodotto causerà l'usura del motore con conseguente probabilità di surriscaldamento. Se senti che il tuo proiettile vibrante sta diventando troppo caldo, spegnilo e fallo raffreddare prima di continuare ad usarlo.
- Consultare un medico prima dell'uso.

RICARICA DEI PROIETTILI VIBRANTI:

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Se si verifica una perdita dalla batteria, smetti immediatamente di usare il dispositivo ed evita il contatto con la pelle. Se la pelle viene a contatto con il liquido della batteria, lavare immediatamente l'area con acqua calda e sapone. Se il liquido viene a contatto con gli occhi o i tessuti corporei, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un dottore. Trattare questo prodotto con cura al fine di evitare perdite della batteria, combustione ed esplosione. Non esporre la batteria a shock fisici eccessivi. Non smontare o tentare

di riparare il proiettile vibrante o la batteria. Non toccare i terminali del proiettile vibrante con oggetti metallici.

Il prodotto potrebbe essere parzialmente carico al momento dell'acquisto ma si consiglia di eseguire un ciclo di ricarica completo prima del primo utilizzo. Ricaricarlo per almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Non accendere o utilizzare il prodotto durante il primo ciclo di ricarica in quanto ciò potrebbe influenzare le prestazioni della batteria.

- Prima di eseguire il ciclo di ricarica, accertarsi che il proiettile vibrante e il cavo di ricarica USB siano asciutti.
- Svitare il cappuccio per raggiungere la presa di ricarica.
- Collegare il cavo di ricarica USB ad una porta di ricarica USB idonea e collegare il proiettile vibrante utilizzando la presa di ricarica.
- Il LED di ricarica diventa ROSSO per indicare che il proiettile vibrante è in carica.
- A ricarica completa, il LED diventa VERDE.
- Terminata la ricarica, rimuovere il cavo e riposizionare delicatamente il cappuccio avvitandolo al corpo. **IMPORTANTE:** Fare attenzione a non accavallare le filettature del cappuccio, altrimenti potrebbe penetrare l'acqua.
- Non utilizzare il proiettile vibrante con il cavo collegato o durante la ricarica.
- Utilizzare solo il cavo USB fornito in dotazione al prodotto.
- Non utilizzare il cavo di ricarica se è danneggiato.
- Scollegare sempre il cavo del caricatore prima di procedere alla pulizia.

Il proiettile impiegherà circa 2 ore per caricarsi completamente da scarico e potrà essere usato per circa 60 minuti tra le ricariche.

USO DELL'IDROVIBRATORE BATHMATE

IMPORTANTE: I tuoi proiettili vibranti Bathmate arriveranno in modalità di trasporto. Prima di utilizzarli, rimuovere il distanziatore in plastica svitando il cappuccio e allontanandolo delicatamente.

- Fare scorrere l'anello per idroterapia sopra l'idropompa.
- Inserire i 2 proiettili vibranti.
- Premere il pulsante on/off per accenderlo.
- Continuare a premere il pulsante on/off per scorrere tra le 10 diverse intensità e trovare la tua vibrazione di piacere preferita.
- Utilizzare per la durata raccomandata nella guida utente dell'idropompa.
- Premere e tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi al fine di spegnere i proiettili vibranti e rimuoverli dall'anello per idroterapia.
- Rimuovere l'anello per idroterapia dall'idropompa.
- Pulire e asciugare l'anello per idroterapia e i proiettili vibranti e riporli nella custodia in dotazione.

TUTELA DELL'AMBIENTE



I prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere trattati come rifiuti domestici. Al contrario, devono essere portati ad un centro di riciclaggio che si occupa di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

GARANZIA

L'idrovibratore Bathmate e i proiettili vibranti sono concepiti per fornire molti anni di uso senza problemi. Sono coperti da una garanzia di 1 anno per parti difettose o lavorazione di scarsa qualità. Per i dettagli sulla garanzia e su cosa fare nell'improbabile caso che l'idrovibratore o i proiettili vibranti siano difettosi, consultare il sito all'indirizzo:

www.bathmatedirect.com/support.