




bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE

G U I D A U T E N T E




MODELLI DI VIBRAZIONE

MODALITÀ 1



MODALITÀ 6



MODALITÀ 2



MODALITÀ 7




MODALITÀ 3



MODALITÀ 8



MODALITÀ 4




MODALITÀ 9



MODALITÀ 5



MODALITÀ 10



ISTRUZIONI DEL VIBE

Fare estrema attenzione durante il primo uso del Vibe, le vibrazioni possono essere intense.

- Questo prodotto non è destinato a essere inserito completamente.
- Non è un gioco per bambini. Uso esclusivo da parte di adulti.
- Per evitare lesioni o il peggioramento di condizioni preesistenti, il dispositivo non dovrebbe essere usato su zone gonfie o infiammate o su pelle lacerata.
- L'uso di questo prodotto non garantisce né implica rivendicazioni di natura medica.
- Pulire il proprio Vibe dopo ciascun uso.
- Fare attenzione durante la pulizia, stando attenti a non bagnare la presa di ricarica.
- Tenere il prodotto pulito e accertarsi che sia completamente asciutto prima di conservarlo in un luogo sicuro e asciutto, poiché l'umidità potrebbe danneggiare batterie e motore.
- Non sottoporre il prodotto ad acqua oltre i 60°C
- Far sempre raffreddare il proprio Vibe prima di conservarlo in un luogo fresco, poiché i motori si scaldano durante l'uso.
- L'uso eccessivo del prodotto ne usura il motore e può causarne il surriscaldamento. Se si percepisce un calore estremo, spegnere il Vibe e farlo raffreddare prima di usarlo di nuovo.
- Consultare un medico prima dell'uso.

RICARICA:

questo prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile. Se si verifica una perdita della batteria, interrompere immediatamente l'uso ed evitare il contatto con la pelle. Se si verifica il contatto con la pelle, lavare a fondo l'area interessata con acqua calda saponata. Se il liquido fuoriuscito entra in contatto con gli occhi o con i tessuti corporei, sciacquare immediatamente con acqua e contattare un medico. Trattare il prodotto con cura per evitare perdite dalla batteria, combustione ed esplosione. Non esporre la batteria a shock fisici elevati. Non smontare o cercare di riparare il Vibe o la batteria. Non toccare i terminali del Vibe con alcun oggetto metallico.

All'acquisto, il prodotto potrebbe essere parzialmente carico, tuttavia suggeriamo un ciclo di carica completo prima dell'uso. Caricare per almeno 2 ore prima dell'uso. Non accendere o usare il prodotto durante il primo ciclo di carica, poiché ciò potrebbe influire sulla capacità della batteria.

- Prima della carica, accertarsi che il proprio Vibe e il cavo di ricarica USB siano asciutti e privi di residui di lubrificante.
- Svitare il coperchio per trovare la presa di ricarica.
- Collegare il cavo di ricarica USB a una porta adeguata e collegare il Vibe attraverso la presa di ricarica.
- L'indicatore LED di ricarica sarà ROSSO, a indicare che il Vibe è in fase di ricarica.

- A ricarica completata, il LED sarà VERDE.
- A fine ricarica, rimuovere il cavo e rimontare delicatamente il coperchio della presa di ricarica. **IMPORTANTE:** fare attenzione a non forzare il coperchio, poiché ciò consentirebbe la penetrazione dell'acqua.
- Non usare il proprio Vibe con cavo collegato o durante la ricarica.
- Usare solamente il cavo USB fornito insieme al prodotto.
- Non usare il cavo di ricarica se danneggiato.
- Scollegare sempre il cavo di ricarica prima di effettuare la pulizia.

Se scarica, la cartuccia impiegherà circa 2 ore a ricaricarsi e, tra le ricariche, la durata d'uso raggiungibile è di 60 minuti.

UTILIZZO DEL PROPRIO BATHMATE VIBE

IMPORTANTE: il Bathmate Vibe viene recapitato imballato. Prima di usare il Vibe, rimuovere il distanziatore in plastica svitando e facendo scivolare delicatamente il coperchio.

- Premere il pulsante ON/OFF per accendere..
- Continuare a premere il pulsante ON/OFF per scegliere le diverse intensità possibili.
- Premere e tenere il pulsante ON/OFF per 2 secondi per spegnere il Vibe.
- Quando si usa il Bathmate Vibe in acqua, smettere l'impiego dopo 30 minuti.

PROTEZIONE AMBIENTALE



I prodotti contrassegnati con questo simbolo non vanno considerati come rifiuti domestici. Vanno infatti portati presso un centro di riciclo che gestisce attrezzature elettrica ed elettronica.

GARANZIA

Il Bathmate Vibe è progettato per offrire molti anni di utilizzo senza necessità di manutenzione. La garanzia di 1 anno copre parti difettose o difetti di costruzione. Per maggiori dettagli sulla garanzia e nel caso in cui l'anello Vibe presenti problemi, consultare l'indirizzo :

www.bathmatedirect.com/support