




**bathmate**<sup>®</sup>  
J U S T   A D D   W A T E R








**H A N D**  
**V I B E**

---

**G U I D A   U T E N T E**





## SUGGERIMENTI PER L'USO

1. Prima del primo utilizzo, rimuovere il distanziatore di plastica da VIBE Bullet svitando il cappuccio e facendolo scivolare delicatamente. Riposizionare il tappo di VIBE Bullet riavvitandolo saldamente e assicurandosi che il prodotto sia a tenuta stagna. Assicurarsi di aver letto le istruzioni per la cura e manutenzione di VIBE Bullet prima di utilizzarlo.
2. Far scorrere Bathmate VIBE Bullet in Hand VIBE.
3. Applicare una quantità abbondante di lubrificante a base d'acqua, come Bathmate Lube, direttamente su Hand VIBE e sul corpo. **NON UTILIZZARE UN LUBRIFICANTE A BASE DI SILICONE.**
4. Per attivare Bathmate VIBE Bullet, premere il pulsante on/off per accenderlo. Continuare a premere il pulsante on/off per scorrere i 10 diversi schemi di intensità e trovare l'impostazione delle onde di piacere preferita.
5. Rilassarsi e godersi la stimolazione.
6. Al termine della stimolazione, tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per spegnere VIBE Bullet e rimuoverlo delicatamente da Hand VIBE.
7. Pulire e conservare i prodotti secondo la guida.

## PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

**Per prolungare la durata di Bathmate Hand VIBE, si consiglia di attenersi alla procedura riportata di seguito:**

Pulire accuratamente prima e dopo ogni utilizzo. Lo spray e le salviettine per la pulizia di Bathmate Toy sono disponibili sul sito [www.bathmatepleasure.com](http://www.bathmatepleasure.com).

Non utilizzare mai un lubrificante a base di silicone, perché reagisce con il silicone di Hand VIBE e ne provoca il deterioramento. L'uso di lubrificanti a base di silicone rende nulla la garanzia.

Conservare il prodotto in un luogo fresco e buio evita i potenziali danni causati dalla luce solare e dalla polvere. Conservare sempre separatamente dagli altri prodotti.

Gli utenti del Bathmate Hand VIBE lo fanno a proprio rischio e pericolo; né il produttore né il rivenditore si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. L'uso di questo prodotto non garantisce o implica alcuna indicazione medica. Se si avvertono dolori o disturbi durante l'uso di questo prodotto, è necessario interromperne immediatamente l'uso.

## **ISTRUZIONI PER LA CURA DI VIBE BULLET**

**Prestare attenzione quando si usa VIBE per la prima volta, le vibrazioni possono essere intense.**

- Questo prodotto è solo per uso esterno.
- Questo prodotto non è un giocattolo per bambini. È solo per gli adulti.
- Per evitare lesioni o l'aggravamento di condizioni preesistenti, questo prodotto non deve essere utilizzato su aree gonfie o infiammate o su lacerazioni cutanee.
- L'uso di questo prodotto non garantisce o implica alcuna indicazione medica.
- Pulire VIBE dopo ogni utilizzo.
- Prestare attenzione quando si pulisce VIBE, evitando di bagnare la presa per la ricarica.
- Mantenere il prodotto pulito e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo in un luogo sicuro e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e i motori, invalidando la garanzia.
- Non esporre il prodotto all'acqua a temperature superiori a 60 °C.
- Lasciare sempre raffreddare VIBE prima di riporlo in un luogo sicuro, perché è elettrico e i motori si scaldano con l'uso.
- Un uso eccessivo di questo prodotto logora il motore e può provocarne il surriscaldamento. Se si ritiene che VIBE si stia surriscaldando, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a usarlo.
- Consultare il medico prima dell'uso.

### **CARICARE I VIBE BULLET:**

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. In caso di perdita della batteria, interrompere immediatamente l'uso ed evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente la zona con acqua calda e sapone. Se il liquido fuoriuscito viene a contatto con gli occhi o con i tessuti del corpo, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Trattare questo prodotto con cura per evitare perdite dalla batteria, combustione ed esplosione. Non esporre la batteria a urti meccanici eccessivi. Non smontare o tentare di riparare VIBE o la batteria. Non toccare i poli di VIBE con oggetti metallici.

Il prodotto può essere parzialmente caricato al momento dell'acquisto, ma si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo prima del primo utilizzo. Caricare per almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Non accendere né utilizzare il prodotto durante il primo ciclo di carica per non compromettere la capacità della batteria.

- Prima della ricarica, assicurarsi che VIBE e il cavo di ricarica USB siano asciutti.
- Svitare il tappo per scoprire la presa di ricarica.
- Inserire il cavo di ricarica USB in una porta di ricarica USB adeguata e collegarlo a VIBE attraverso la presa di ricarica.

- L'indicatore di carica a LED si illumina in ROSSO per indicare che VIBE si sta caricando.
- Quando la carica è completa, l'indicatore LED s'illumina in VERDE.
- Una volta caricato, rimuovere il cavo e riposizionare delicatamente il tappo avvitandolo sul corpo. **IMPORTANTE:** Prestare attenzione a non infilare il tappo in modo incrociato per evitare l'ingresso di acqua.
- Non utilizzare VIBE con il cavo collegato o durante la ricarica.
- Utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito con questo prodotto.
- Non utilizzare il cavo di ricarica se è danneggiato.
- Scollegare sempre il cavo del caricabatterie prima della pulizia.

Il proiettile impiega circa 2 ore per ricaricarsi completamente da vuoto e consente un utilizzo di circa 1 ora tra una carica e l'altra.

## **PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**



I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere trattati come rifiuti domestici. Portatelo invece in un centro di riciclaggio che si occupa di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## **GARANZIA**

Bathmate Hand VIBE è progettato per garantire molti anni di utilizzo senza problemi. È coperto da una garanzia di 2 anni contro i componenti difettosi o la cattiva lavorazione. I dettagli completi sulla garanzia e su cosa fare nell'improbabile caso in cui Hand VIBE sia difettoso sono disponibili all'indirizzo:  
**[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)**.