







PROSTATEPRO

ユーザーガイド




充電ソケット




+ — パワーを上げる

- — パワーを下げる









⏻ — オン/オフ



CR2032
バッテリー



USB



使い方のヒント

1. 初めてお使いになる前にリモートの背面にある電池カバーを取り外し、電池の裏から紙を引き抜きます。電池とカバーを元に取り付けます。
2. 刺激的な時間を楽しむ前に、腸を空にしアナル浣腸で肛門をきれいにしておきましょう。お奨めの Bathmate ハイドロロケットは、**www.bathmatepleasure.com** でお買い求めいただけます。
3. Prostate PRO と肛門に Bathmate アナルループなどの水性潤滑剤をたっぷり塗ってください。シリコン系潤滑剤は使用しないでください。
4. リラックスしてゆっくりと Prostate PRO を挿入します。
5. Prostate PRO を快適に挿入したらバイブレーションをお試しになれます。Prostate PRO の底面にあるオン/オフボタンを長押しします。オン/オフボタンの上のダブルバイブライトと常時点灯する緑のライトは Prostate PRO がオンになったことを意味します。
6. バイブレーションを開始するにはリモートか Prostate PRO の底面にあるオン/オフボタンを押します。
7. 異なるお楽しみ設定を切り替えるにはリモートか Prostate PRO の底面にあるオン/オフボタンを押します。リモートの+/-ボタンを使いお楽しみ設定ごとに異なる強度をお試しください。
8. お楽しみいただいた後は、リモートの「オン・オフ」ボタンを2秒間長押ししてバイブレーションをオフにし、ゆっくりと Prostate PRO を取り外してください。完全にオフにするには Prostate PRO の底面にあるオン/オフボタンを長押しします。
9. 製品を安全にクリーニングして保管します。

お手入れ、保管、安全性

Bathmate Prostate PRO を長くお使いいただくために、下記の注意事項をお守りください。

ご使用の前後には、その都度しっかりと洗浄してください。Bathmate アナルトイ用クリーニングスプレーとワイプは **www.bathmatepleasure.com** でお買い求めいただけます。

シリコン系潤滑剤は、Prostate PRO のシリコンと反応して劣化の原因となるため使用しないでください。シリコン系潤滑剤を使用した場合、保証は無効になります。

直射日光やホコリの悪影響を防止するため、製品は保管ケースに入れて保管してください。他の製品と一緒に保管しないでください。

Bathmate Prostate PRO はご使用になる方自身の責任でお使いください。メーカーおよび販売店は本製品の使用に関する一切の責任を負いません。本製品の使用による医学的効果を保証または示唆するものではありません。本製品の使用中に痛みや不快感を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

PROSTATE PRO のお手入れ

Prostate PRO を初めて使う時には、振動を強く感じる場合がありますので、ご注意ください。

- 本製品は子どものおもちゃではありません。大人専用です。
- 怪我または既存の症状の悪化を避けるため、本製品を腫れている箇所、炎症または裂傷のある部位に使用しないでください。
- 本製品の使用による医学的効果を保証または示唆するものではありません。
- Prostate PRO は使用の都度、洗浄してください。
- Prostate PRO は防水とはいっても洗浄中に重点ソケットが濡れないようにご注意ください。
- 本製品は清潔に保ってください。また、完全に乾燥させた後に水気のない安全な場所に置いてください。水分による電池やモーターの故障は保証の対象外となります。
- 本製品を 60℃ 以上の温水にさらさないでください。
- Prostate PRO を使用すると電気部品やモーターが熱くなるため、必ず冷めてから安全な場所に置いてください。
- 本製品を過度に使用すると、モーターが摩耗し、過熱する可能性があります。Prostate PRO が熱くなりすぎていると感じられる場合は、電源をオフにし冷めてからお使いください。
- ご使用の前に医師の助言を受けてください。

PROSTATE PRO の充電:


本製品はリチウム充電電池を内蔵しています。電解液が漏れた場合は、ただちにご使用を止め、皮膚に触れないようにしてください。電解液が皮膚に付着した場合は、温かい石鹼水でよく洗浄してください。電解液が漏れて目または身体組織に接触した場合は、ただちに水で洗い流した上、医師の診察を受けてください。電解液の漏れ、燃焼、爆発を避けるため、本製品の取り扱いには注意を払ってください。電池を過度な物理的衝撃に暴露させないでください。Prostate PRO や電池を解体したり修理を試みないでください。Prostate PRO の端子に金属が接触しないようにしてください。

ご購入時の製品はある程度充電されている場合がありますが、初めてお使いになる前に完全に充電してください。初めてお使いになる前に、最低 2 時間充電してください。充電電池の容量に影響を与えることがあるため、初回の充電中に本製品をオンにしたり使用しないでください。

- 充電前に Prostate PRO と USB 充電ケーブルが乾いていることを確認してください。
- USB 充電ケーブルを適切な USB 充電ポートに接続し、Prostate PRO に充電ソケットで接続します。
- Prostate PRO の充電中は、LED 充電表示ランプが赤く点滅します。
- 完全に充電されると、LED 表示ランプが緑色に光ります。
- 充電したらケーブルを取り外し、付属の保管ケースに保管してください。
- Prostate PRO を充電中に目を離して放置しないでください。充電中に電池が熱くなる、煙の発生や膨潤、臭くなる場合、直ちに充電を止めてください。

- ケーブルを接続したままや充電中の Prostate PRO を使用しないでください。
- 本製品に付属の USB ケーブルのみご使用ください。
- 破損した充電ケーブルは使用しないでください。
- 洗浄前に必ず充電ケーブルを外してください。

Prostate PRO は約 2 時間で空の状態から完全充電まで充電され、約1 時間お使いいただけます。



環境を守ること

この記号が付いている製品は家庭ゴミとして廃棄できません。電気製品、電子機器を扱うリサイクルセンターに処分してください。

保証

Bathmate Prostate PRO は、長期間にわたり不具合が生じることなくお使いいただけるように設計されています。欠陥部品や製造瑕疵については2年保証付きです。保証の詳細、および万が一 Prostate PRO が故障した場合の対応方法については、

www.bathmatedirect.com/support をご覧ください。