




bathmate®
J U S T A D D W A T E R




**PROSTATE
VIBE**


ユーザーガイド




1




2




3




4




5




6



7



8



使い方のヒント

1. 初めてお使いになる前にバイブブレットを前立腺アームから回して外しスパーサーを取り外します。本製品を使用する前にバイブブレットのお手入れ方法を必ずお読みください。
2. 刺激的な時間を楽しむ前に、腸を空にしアナル浣腸で肛門をきれいにしておきましょう。お奨めの Bathmate ハイドロロケットは、www.bathmatepleasure.com でお買い求めいただけます。
3. Prostate VIBE と肛門に Bathmate ルーブなどの水性潤滑剤をたっぷりと塗ってください。シリコン系潤滑剤は使用しないでください。
4. リラックスしてゆっくりと Prostate VIBE を挿入します。
5. Prostate VIBE を快適に挿入できたら、Bathmate バイブブレットのバイブレーションをお試しいただけます。「オン・オフ」ボタンを押してオンにします。「オン・オフ」ボタンを繰り返し押して、10種類の強度パターンを切り替え、お好みの振動設定をお選びください。
6. リラックスして心地よい時間をお楽しみください。
7. お楽しみいただいた後は、「オン・オフ」ボタンを2秒間長押ししてバイブブレットをオフにし、ゆっくりと Prostate VIBE を取り外してください。
8. 下記のガイドに従い、お手入れをしてから保管してください。

お手入れ、保管、安全性

Bathmate Prostate VIBE を長くお使いいただくために、下記の注意事項をお守りください。

ご使用の前後には、その都度しっかりと洗淨してください。Bathmate アナルトイ用クリーニングスプレーとワイパーは、**www.bathmatepleasure.com** でお買い求めいただけます。

シリコン系潤滑剤は、Prostate VIBEのシリコンと反応して劣化の原因となるため絶対に使用しないでください。シリコン系潤滑剤を使用した場合、保証は無効になります。

直射日光やホコリの悪影響を防止するため、製品は涼しく日の当たらない場所で保管してください。他の製品と一緒に保管しないでください。

Bathmate Prostate VIBE はご使用になる方自身の責任でお使いください。メーカーおよび販売店は本製品の使用に関する一切の責任を負いません。本製品の使用による医学的効果を保証または示唆するものではありません。本製品の使用中に痛みや不快感を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

バイブの安全上の注意事項

バイブを初めて使う時には、振動を強く感じる場合がありますので、ご注意ください。

- 本製品は外用です。
- 本製品は子どものおもちゃではありません。大人専用です。
- 怪我または既存の症状の悪化を避けるため、本製品を腫れている箇所、炎症または裂傷のある部位に使用しないでください。
- 本製品の使用による医学的効果を保証または示唆するものではありません。
- バイブは使用の都度、洗淨してください。

- バイブを洗淨する際は、充電ソケットを濡らさないようにご注意ください。
- 本製品は清潔に保ってください。また、完全に乾燥させた後に水気のない安全な場所に置いてください。水分によるバッテリーやモーターの故障は保証の対象外となります。
- 本製品を60℃以上の温水にさらさないでください。
- バイブを使用すると電気部品やモーターが熱くなるため、必ず冷却してから安全な場所に置いてください。
- 本製品を過度に使用すると、モーターが摩耗し、過熱する可能性があります。バイブが過度に熱くなっていると感じられる場合は、電源をオフにし冷却してからお使いください。
- ご使用の前に医師の助言を受けてください。

バイブブレットの充電方法

本製品はリチウム充電電池を内蔵しています。バッテリー液が漏れた場合は、ただちにご使用を中止し、皮膚に触れないようにしてください。バッテリー液が皮膚に付着した場合は、温かい石鹸水でしっかり洗淨してください。バッテリー液が漏れて目または身体組織に接触した場合は、ただちに水で洗い流した上、医師の診察を受けてください。バッテリー液の漏れ、燃焼、爆発を避けるため、本製品の取り扱いには注意を払ってください。電池に過度な物理的衝撃を与えないでください。バイブや電池を解体したり修理を試みないでください。バイブの端子に金属が接触しないようにしてください。

ご購入時の製品はある程度充電されている場合がありますが、初めてお使いになる前に完全に充電してください。初めてお使いになる前に、2時間以上充電してください。バッテリー容量に影響を与えることがあるため、初回の充電中に本製品をオンにしたり使用しないでください。

- 充電前に、バイブとUSB充電ケーブルが乾いていることを確認してください。
- フタをねじって外した位置に充電ソケットがあります。
- USB充電ケーブルを適切なUSB充電ポートに接続し、充電ソケットをバイブに接続します。
- バイブの充電中は、LED充電表示ランプが赤く光ります。
- 完全に充電されると、LED表示ランプが緑色に光ります。
- 充電が終了したらケーブルを取り外し、無理な力を加えないようにフタをねじって本体に戻してください。重要：水が入り込む可能性があるため、ねじ山の噛み合わせに注意しながらフタを取り付けてください。
- ケーブルを接続したままや充電中のバイブを使用しないでください。
- 本製品に付属のUSBケーブルのみご使用いただけます。
- 破損した充電ケーブルは使用しないでください。
- 洗淨前に、必ず充電ケーブルを外してください。

本製品は約2時間で空の状態から完全充電まで充電され、約1時間お使いいただけます。

環境を守ること



この記号が付いている製品は家庭ゴミとして廃棄できません。電気製品、電子機器を扱うリサイクルセンターに処理を依頼してください。

保証

Bathmate Prostate VIBE は、長期間にわたり不具合が生じることなくお使いいただけるように設計されています。欠陥部品や製造瑕疵については2年保証付きです。保証の詳細、および万が一 Prostate VIBE が故障した場合の対応方法については、**www.bathmatedirect.com/support**をご覧ください。