










bathmate[®]
J U S T A D D W A T E R



MAXIMUS
VIBE

ユーザーガイド





ご利用時のヒント

1. 初めてお使いになる際は、キャップをゆっくりと緩めて外し、VIBE Bulletからプラスチック製スペーサーを取り外してください。キャップをしっかりと締め直し、VIBE Bulletに水分が入り込まないようにしてください。使用前には、「VIBE Bulletの取り扱い」を必ずお読みください。
2. Bathmate VIBE BulletをMaximus VIBEに差し込んでください。
3. Maximus VIBEやご自身の体に直接、Bathmate Lubeのような水性潤滑剤を適量塗ってください。**シリコン系潤滑剤は使用しないでください。**
4. ON/OFFボタンをONにしてください。ON/OFFボタンを押し続けると10種類の強度パターンに切り替わりますので、お好みのものを選んでください。
5. リラックスしてプレイをお楽しみください。
6. プレイを終えたら、ON/OFFボタンを2秒間長押しするとVIBE BulletがOFFとなりますので、Maximus VIBEからゆっくりと取り外してください。
7. ガイドに沿って製品を洗浄して保管してください。

洗浄、保管、安全性

Bathmate Maximus VIBEを長くお使いいただくために、以下の手順をお勧めします。

使用前と使用後には、しっかりと洗浄してください。

www.bathmatepleasure.comでは、Bathmate Toy洗浄スプレーおよびワイプをご購入いただけます。

シリコン系潤滑剤は使用しないでください。Maximus VIBEのシリコンに反応して劣化の原因となります。シリコン系潤滑剤を使用した場合は保証対象外となります。

直射日光を避け、埃の入らない涼しい場所で保管してください。必ず他の製品とは区別して保管してください。

Bathmate Maximus VIBEのご利用は自己責任でお願いいたします。メーカーや販売店は本品の使用に対して一切の責任を負いません。本品は医療的使用を意図しておらず、医療請求は保証対象外となります。痛みや不快感を感じたときは、すぐに使用をやめてください。

VIBE BULLETの取り扱い

振動強度を最適なものとするため、初めてお使いになる際にご確認ください。

- 本品は外部用です。
- 本品は子どものおもちゃではありません。成人専用となります。
- 腫れや炎症を起こした部分や、裂傷のある皮膚で使用しないでください。
- 本品は医療的使用を意図しておらず、医療請求は保証対象外となります。
- 使用後は洗浄してください。
- 洗浄時は、充電ソケットが濡れないように気を付けてください。

- 本品は常に清潔な状態に保ち、完全に乾かした状態で、安全な乾燥した場所に保管してください。湿気によりバッテリーやモーターが損なわれた場合は保証対象外となります
- 60℃を超える熱湯に触れないようにしてください。
- 必ず温度を下げてから安全な場所に保管してください。電気製品でありモーターは使用により温度上昇します。
- 過渡に使用するとモーターが擦り減り、オーバーヒートの原因となることがあります。VIBEが加熱しすぎているとお感じの場合は、スイッチをOFFにして冷却してからお使いください。
- 使用前は医師にご相談ください。

VIBE BULLETの充電

本品には充電型リチウムイオンバッテリーが含まれています。バッテリーの液漏れが生じた場合は、すぐに使用をやめて肌から離してください。肌に触れていた場合は、すぐにその部分を暖かい石鹼水でしっかりと洗い流してください。液漏れが目などの体組織に触れた場合は、すぐに水でしっかりと洗い流し、医師にご相談ください。バッテリーの液漏れ、燃烧や爆発が生じないように、本品は注意してお取り扱いください。バッテリーに強い衝撃を与えないでください。VIBEやバッテリーは、ご自身で分解したり修理しようとしたりしないでください。VIBEの端子には金属が触れないようにしてください。

ご購入時に本品はいくらか充電されていることがありますが、初めて使用する際はフル充電することを推奨します。初めて使用する際は最低2時間充電してください。初めて充電している際にONのスイッチを押したり本品を使用したりしないでください。バッテリー容量に影響します。

- 充電前には、VIBEやUSB充電ケーブルが乾いていることをお確かめください。
- キャップを緩めて外すと充電ソケットが現れます。
- USB充電ケーブルを適切なUSB充電ポートに差し込み、反対側を充電ソケットに接続してください。
- 充電状態になるとLEDライトが赤になります。
- 充電が完了するとLEDライトは緑になります。
- 充電完了後は、ケーブルを取り外し、キャップを本体に取り付けてゆっくりと締めてください。重要キャップをゆがんだ形で締めないでください。浸水の原因となります。
- ケーブルを取り付けた状態や充電状態のままVIBEを使用しないでください。
- USBケーブルは付属品のみをお使いください。
- 充電ケーブルは破損した状態で使用しないでください。
- 充電ケーブルをお手入れする場合は取り外してから行ってください。

全く充電されていない状態からフル充電するには約2時間かかります。フル充電後はVIBEを約1時間使用できます。

環境保護



このマークの付いた製品は家庭ごみとして廃棄できません。電気・電子機器を取り扱うリサイクルセンターにお持ち込みください。

保証

Bathmate Maximus VIBEは、数年間ご安心してお使いいただけるようになっています。欠陥や品質上の問題がありましたら、2年保証によりご対応します。保証の詳細や、Maximus VIBEに万が一欠陥が見つかった場合については、以下をご参照ください:

www.bathmatedirect.com/support