





bathmate®
J U S T A D D W A T E R




ANAL TRAINING PLUGS

VIBE


INSTRUKCJA OBSŁUGI




1




2




3




4




5



6



7



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Przygotować ciało do stymulacji poprzez opróżnienie jelit i oczyszczenie odbytu za pomocą irygacji. Polecamy Bathmate Hydro Rocket sprzedawany oddzielnie na **www.bathmatepleasure.com**.
2. W przypadku użycia Bathmate VIBE Bullet, włożyć go do otworu na palec w wybranym korku, upewniając się, że dystanser został usunięty i że przed pierwszym użyciem przeczytano instrukcję konserwacji VIBE Bullet.
3. Nałożyć sporą ilość lubrykantu na bazie wody, takiego jak Bathmate Lube, bezpośrednio na końcówkę wybranego korka i na odbyt. **NIE UŻYWAĆ LUBRYKANTÓW NA BAZIE SILIKONU.**
4. Rozluźnić się i powoli wprowadzić korek analny.

Użycie Bathmate VIBE Bullet z treningowymi korkami analnymi:

Gdy użytkownik czuje się komfortowo po wsunięciu korka analnego, może włączyć wibracje kompatybilnego wibratora Bathmate VIBE Bullet. Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Kontynuowanie naciskania przycisku włączania/wyłączania, przełącza urządzenie między 10 różnymi trybami intensywności, co pozwala znaleźć preferowany przebieg fali pieszczot.

5. Następnie należy się zrelaksować i oddać przyjemności.
6. Po zakończeniu zabawy, w stosownych przypadkach, nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby wyłączyć Vibe Bullet, a następnie delikatnie wyciągnąć korek.
7. Czyścić i przechowywać produkty zgodnie z poniższym przewodnikiem.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Aby przedłużyć żywotność treningowych korków analnych Bathmate, zalecamy wykonanie poniższych czynności:

Dokładnie wyczyścić przed użyciem i po użyciu. Spray i chusteczki do czyszczenia zabawek analnych Bathmate dostępne są na stronie **www.bathmatepleasure.com**. Nie wolno używać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton.

Nie wolno używać lubrykantu na bazie silikonu, ponieważ wejdzie on w reakcję z silikonem na korku analnym, powodując jego uszkodzenie. Użycie lubrykantu na bazie silikonu spowoduje cofnięcie gwarancji.

Przechowywanie produktów w chłodnym, ciemnym miejscu zapobiegnie potencjalnym uszkodzeniom spowodowanym przez światło słoneczne i kurz. Unikać przechowywania z innymi produktami.

Użytkownicy treningowych korków analnych Bathmate używają ich na własne ryzyko; ani producent, ani sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tego produktu. Produkt ten nie może stanowić przedmiotu dorozumianych ani gwarancyjnych roszczeń medycznych. W przypadku bólu lub dyskomfortu podczas

korzystania z tego produktu należy natychmiast przerwać jego używanie.

INSTRUKCJA KONSERWACJI VIBE BULLET

Należy zachować ostrożność podczas pierwszego używania VIBE, gdyż wibracje mogą być intensywne.

- Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Produkt ten nie jest zabawką dla dzieci. Przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych.
- Aby uniknąć obrażeń lub nasilenia istniejących schorzeń, nie należy używać tego produktu na opuchnięte bądź dotknięte zapaleniem miejsca lub skaleczenia na skórze.
- Produkt ten nie może stanowić przedmiotu dorozumianych ani gwarancyjnych roszczeń medycznych.
- Należy czyścić VIBE po każdym użyciu.
- Zachować ostrożność podczas czyszczenia urządzenia VIBE, unikać zamoczenia gniazda ładowania.
- Dbać o czystość produktu i upewniać się, że jest całkowicie suchy zanim zostanie odłożony w bezpieczne, suche miejsce. Wilgoć może uszkodzić akumulatory i silniki, prowadząc do unieważnienia gwarancji.
- Nie narażać produktu na działanie wody o temperaturze powyżej 60°C
- Należy za każdym razem odczekać, aż VIBE ostygnie, zanim zostanie odłożony w bezpieczne miejsce, gdyż jest to urządzenie elektryczne, a silniki nagrzewają się podczas użytkowania.
- Nadmierne użytkowanie tego produktu prowadzi do zużycia silnika i może powodować jego przegrzanie. Jeśli VIBE staje się zbyt gorący, wyłączyć go i odczekać, aż ostygnie, przed kontynuowaniem użytkowania.
- Przed użyciem zasięgnąć porady lekarskiej.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ VIBE BULLET:

Ten produkt zawiera akumulator litowy. W przypadku wycieku z akumulatora należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i unikać kontaktu ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, natychmiast dokładnie umyć to miejsce ciepłą wodą z mydłem. W przypadku kontaktu wyciekającego z urządzenia płynu z oczami lub tkankami ciała natychmiast dokładnie opłukać dane miejsce wodą i zgłosić się do lekarza. Ostrożnie obchodzić się z produktem, aby uniknąć wycieku z akumulatora, zapłonu i wybuchu. Nie narażać akumulatora na nadmierne wstrząsy. Nie należy rozbierać ani próbować naprawiać VIBE lub akumulatora. Nie dotykać styków VIBE żadnymi metalowymi przedmiotami.

Produkt może być częściowo naładowany w momencie zakupu, ale zalecamy przeprowadzenie pełnego cyklu ładowania przed pierwszym użyciem. Przed pierwszym użyciem ładować przez co najmniej 2 godziny. Nie włączać ani nie używać produktu podczas pierwszego cyklu ładowania, ponieważ może to wpłynąć na pojemność akumulatora.

- Przed ładowaniem upewnić się, że VIBE i kabel USB do ładowania są suche.
- Odkręcić osłonę, aby odsłonić gniazdo ładowania.
- Wpiąć kabel ładujący USB do odpowiedniego portu ładowania USB, a następnie podłączyć VIBE za pośrednictwem gniazda ładowania.
- Wskaźnik ładowania LED będzie migać na CZERWONO, co oznacza, że VIBE jest w trakcie ładowania.
- Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED będzie świecił na ZIELONO.
- Po naładowaniu wyjąć kabel i delikatnie założyć osłonę, przykręcając ją do korpusu. WAŻNE: Uważać, aby nie wkręcić osłony pod kątem, gdyż może to prowadzić do wciekania wody.
- Nie używać VIBE, gdy kabel jest podłączony lub gdy urządzenie jest ładowane.
- Używać wyłącznie kabla USB dostarczonego z tym produktem.
- Nie używać kabla ładującego, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze odłączać kabel ładujący przed czyszczeniem.

Pełne naładowanie rozładowanego wibratora trwa około 2 godzin, co zapewnia 1 godzinę pracy pomiędzy ładowaniami.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produkty oznaczone tym symbolem nie powinny być traktowane jako odpady zmieszane. Zamiast tego należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który przyjmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny.

GWARANCJA

Treningowe korki analne i VIBE Bullet marki Bathmate zostały zaprojektowane z myślą o wieloletnim bezproblemowym użytkowaniu. Objęte są 2-letnią gwarancją na wadliwe części lub nieodpowiednie wykonanie. Szczegółowe informacje na temat gwarancji i sposobów postępowania w mało prawdopodobnym przypadku awarii produktu można znaleźć na stronie:

www.bathmatedirect.com/support.