




bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE

INSTRUKCJA OBSŁUGI




WZORY WIBRACJI

TRYB 1



TRYB 6



TRYB 2



TRYB 7




TRYB 3



TRYB 8



TRYB 4




TRYB 9



TRYB 5



TRYB 10



INSTRUKCJE KONSERWACJI WIBRATORA VIBE

Należy zachować ostrożność podczas pierwszego używania Vibe, gdyż wibracje mogą być intensywne.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do wsuwania do samego końca.
- Produkt ten nie jest zabawką dla dzieci. Przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych.
- Aby uniknąć obrażeń lub nasilenia istniejących schorzeń, nie należy używać tego urządzenia na opuchnięte bądź dotknięte zapalaniem miejsca lub skaleczenia na skórze.
- Produkt ten nie może stanowić przedmiotu dorozumianych ani gwarancyjnych roszczeń medycznych.
- Należy czyścić Vibe po każdym użyciu.
- Zachować ostrożność podczas czyszczenia urządzenia Vibe, unikać zamoczenia gniazda ładowania.
- Dbać o czystość produktu i upewniać się, że jest całkowicie suchy zanim zostanie odłożony w bezpieczne, suche miejsce, gdyż wilgoć może uszkodzić akumulatory i silnik.
- Nie narażać produktu na działanie wody o temperaturze powyżej 60°C
- Należy za każdym razem odczekać, aż Vibe ostygnie, zanim zostanie odłożony w bezpieczne miejsce, gdyż jest to urządzenie elektryczne, a silniki nagrzewają się podczas użytkowania.
- Nadmierne użytkowanie tego produktu prowadzi do zużycia silnika i może powodować jego przegrzanie. Jeśli Vibe staje się zbyt gorący, wyłączyć go i odczekać, aż ostygnie, przed kontynuowaniem użytkowania.
- Przed użyciem zasięgnąć porady lekarskiej.

ŁADOWANIE:

Ten produkt wyposażony jest w akumulator litowy. W przypadku wycieku z akumulatora należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i unikać kontaktu ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, natychmiast dokładnie umyć to miejsce ciepłą wodą z mydłem. W przypadku kontaktu wyciekającego z urządzenia płynu z oczami lub tkankami ciała natychmiast dokładnie opłukać dane miejsce wodą i zgłosić się do lekarza. Ostrożnie obchodzić się z produktem, aby uniknąć wycieku z akumulatora, zapłonu i wybuchu. Nie narażać akumulatora na nadmierne wstrząsy. Nie należy rozkładać na części ani próbować naprawiać Vibe lub akumulatora. Nie dotykać styków wibratora Vibe metalowymi przedmiotami.

Produkt może być częściowo naładowany w momencie zakupu, ale zalecamy przeprowadzenie pełnego cyklu ładowania przed pierwszym użyciem. Przed pierwszym użyciem ładować przez co najmniej 2 godziny. Nie włączać ani nie używać produktu podczas pierwszego cyklu ładowania, ponieważ może to wpłynąć na pojemność akumulatora.

- Przed ładowaniem upewnić się, że Vibe i kabel ładujący USB są suche i niezabrudzone lubrykantem.
- Odkręcić osłonę, aby odsłonić gniazdo ładowania.
- Wpiąć kabel ładujący USB do odpowiedniego portu ładowania USB, a następnie podłączyć Vibe za pośrednictwem gniazda ładowania.
- Wskaźnik ładowania LED będzie migać na CZERWONO, co oznacza, że Vibe jest w trakcie ładowania.
- Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED będzie świecił na ZIELONO.
- Po naładowaniu wyjąć kabel i delikatnie założyć osłonę, przykręcając ją do korpusu. **WAŻNE:** Uważać, aby nie wkręcić osłony pod kątem, gdyż może to prowadzić do wciekania wody.
- Nie używać Vibe, gdy kabel jest podłączony lub gdy urządzenie jest ładowane.
- Używać wyłącznie kabla USB dostarczonego z tym produktem.
- Nie używać kabla ładującego, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze odłączać kabel ładujący przed czyszczeniem.

Pełne naładowanie rozładowanego wibratora trwa około 2 godzin, co zapewnia około 60 minut pracy pomiędzy ładowaniami.

KORZYSTANIE Z BATHMATE VIBE

WAŻNE: Po dostarczeniu wibratora Bathmate Vibe są zabezpieczone do transportu. Przed użyciem wibratora Vibe usunąć plastikowy dystanser, odkręcając osłonę i delikatnie go zsuwając.

- Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
- Kontynuowanie naciskania przycisku włączania/wyłączania, przełącza urządzenie między różnymi trybami intensywności.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Gdy używasz Bathmate Vibe w wodzie, nie używaj go dłużej niż 30 minut.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produkty oznaczone tym symbolem nie powinny być traktowane jako odpady zmieszane. Zamiast tego należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który przyjmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny.

GWARANCJA

Wibrator Bathmate Vibe został zaprojektowany z myślą o wielu latach bezproblemowego użytkowania. Objęty jest roczną gwarancją na wadliwe części lub nieodpowiednie wykonanie. Szczegółowe informacje na temat gwarancji i sposobów postępowania w mało prawdopodobnym przypadku awarii Vibe Ring można znaleźć na stronie:

www.bathmatedirect.com/support