










bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE
EDGE

INSTRUKCJA OBSŁUGI





PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem zdejmij z wibratora VIBE Bullet element dystansowy z tworzywa sztucznego, odkręcając pokrywę i delikatnie go zsuwając. Załóż pokrywę wibratora VIBE Bullet, a następnie dokręć ją. Dzięki temu produkt będzie wodoszczelny. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu zapoznaj się ze zrozumieniem z instrukcją obsługi wibratora VIBE Bullet.
2. Wsuń wibrator Bathmate VIBE Bullet w urządzenie VIBE Edge.
3. Nałóż odpowiednią ilość lubrykantu na bazie wody, takiego jak Bathmate Lube, bezpośrednio na urządzenie VIBE Edge, jak i na swoje ciało. **NIE UŻYWAJ LUBRYKANTÓW NA BAZIE SILIKONU.**
4. Aby włączyć wibrator Bathmate VIBE Bullet, naciśnij przycisk wł./wył. Przytrzymaj przycisk wł./wył., aby przełączać między 10 różnymi stopniami intensywności w celu określenia preferowanego ustawienia stymulacji.
5. Odpręż się i baw się dobrze.
6. Po zakończeniu sesji naciśnij przycisk wł./wył. i przytrzymaj go przez dwie sekundy, aby wyłączyć wibrator VIBE Bullet, a następnie delikatnie wyjmij go z urządzenia VIBE Edge.
7. Czyść i przechowuj swoje produkty zgodnie z instrukcjami.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji urządzenia Bathmate VIBE Edge, zaleca się przestrzeganie poniższych zaleceń:

Przed użyciem i po nim dokładnie oczyść urządzenie. Sprej i ściereczki do czyszczenia zabawek Bathmate Toy można kupić w witrynie **www.bathmatepleasure.com**.

Nigdy nie używaj lubrykantów na bazie silikonu, ponieważ będą one wchodzić w reakcję z silikonem, którym pokryte jest urządzenie VIBE Edge. Będzie to powodować jego stopniowe uszkodzanie. Użycie lubrykantów na bazie silikonu powoduje utratę gwarancji.

Przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez promieniowanie słoneczne i kurz. Przechowuj z dala od innych produktów.

Użytkownicy urządzenia Bathmate VIBE Edge używają go na własną odpowiedzialność. Producent ani sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za użytkowanie tego produktu. Producent nie udziela żadnych jawnych ani dorozumianych gwarancji przydatności tego produktu do celów medycznych. Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu wystąpi uczucie bólu lub dyskomfortu, natychmiast zaprzestań używania tego produktu.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI WIBRATORA VIBE BULLET

Zachowaj ostrożność przy pierwszym użyciu wibratora VIBE. Wibracje mogą być bardzo intensywne.

- Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.
- Produkt nie jest zabawką dla dzieci. Przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych.
- Aby uniknąć obrażeń ciała lub pogorszenia istniejących schorzeń, nie wolno używać produktu na spuchniętych lub objętych stanem zapalnym miejscach ani ranach skóry.
- Producent nie udziela żadnych jawnych ani dorozumianych gwarancji przydatności tego produktu do celów medycznych.
- Przed każdym użyciem oczyść urządzenie VIBE.
- Podczas czyszczenia urządzenia VIBE zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do dostania się płynów do gniazda ładowania.
- Dbaj o czystość produktu. Upewnij się, że jest całkowicie suchy przed przechowywaniem w bezpiecznym i suchym miejscu. Wilgoć może spowodować uszkodzenie akumulatorów i silników, co prowadzi do utraty gwarancji.
- Nie wkładaj tego produktu do wody o temperaturze powyżej 60°C.
- Przed przechowywaniem w bezpiecznym miejscu poczekaj, aż temperatura urządzenia VIBE spadnie. Jego podzespoły elektryczne i silniki mogą się nagrzewać w trakcie pracy.
- Zbyt częste lub zbyt długie używanie tego produktu spowoduje szybsze zużycie silnika i może spowodować jego przegrzewanie. Jeżeli urządzenie VIBE nagrzej się bardzo mocno, wyłącz je i poczekaj, aż jego temperatura spadnie. Dopiero potem będzie można ponownie używać urządzenia.
- Przed użytkowaniem tego produktu zasięgnij porady lekarza.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW URZĄDZEŃ VIBE BULLET:


Produkt jest wyposażony w akumulatory litowe. W razie wycieku substancji z akumulatora natychmiast zaprzestań używania urządzenia. Staraj się zapobiegać kontaktowi tych substancji ze skórą. W razie kontaktu wyciekających substancji ze skórą niezwłocznie przemyj to miejsce ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Jeżeli wyciekający płyn dostanie się do oczu lub tkanek ciała, niezwłocznie przepłucz to miejsce wodą i zasięgnij porady lekarza. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi tego urządzenia, aby nie dopuścić do wycieku substancji z akumulatora, jego zapalenia lub wybuchu. Nie narażaj akumulatora na mocne uderzenia. Nie rozbieraj ani nie podejmuj prób samodzielnej naprawy urządzenia VIBE lub akumulatora. Nie zwieraj styków urządzenia VIBE metalowymi przedmiotami.

Akumulator produktu może być częściowo naładowany fabrycznie, ale zaleca się jego naładowanie przed pierwszym użyciem. Przed pierwszym użyciem ładuj akumulator urządzenia przez przynajmniej dwie godziny. Nie włączaj ani nie używaj produktu podczas pierwszego ładowania, ponieważ może to wpłynąć na pojemność akumulatora.

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie VIBE i przewód do ładowania USB są całkowicie suche.
- Odkręć pokrywę, aby odsłonić gniazdo ładowania.
- Podłącz wtyk przewodu do ładowania USB do odpowiedniego portu USB, a następnie podłącz wtyk na jego drugim końcu do gniazda ładowania urządzenia VIBE.
- Wskaźnik ładowania zacznie świecić na czerwono, wskazując ładowanie akumulatora urządzenia VIBE.
- Po naładowaniu do pełna wskaźnik zacznie świecić na zielono.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód i delikatnie załóż pokrywę, a następnie dokręć ją. WAŻNE: Pamiętaj, aby nie dokręcać pokrywy zbyt mocno. Może to spowodować zerwanie gwintu i wnikanie wody do wnętrza urządzenia.
- Nie używaj urządzenia VIBE z podłączonym przewodem ani w trakcie ładowania.
- Używaj tylko przewodu USB dostarczonego z tym produktem.
- Nie używaj przewodu do ładowania, jeśli jest uszkodzony.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zawsze odłączaj przewód do ładowania.

Całkowite naładowanie rozładowanego akumulatora powinno zająć w przybliżeniu dwie godziny. Na jednym ładowaniu urządzenie może pracować jedną godzinę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA



Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Trzeba je oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów lub zakładów recyklingu, które przetwarzają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

GWARANCJA

Urządzenie Bathmate VIBE Edge zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić sprawność przez wiele lat. Producent udziela dwuletniej gwarancji w razie wad elementów lub wykonania. Więcej informacji o gwarancji i postępowaniu w razie wystąpienia usterki urządzenia VIBE Edge można znaleźć na stronie pod adresem:

www.bathmatedirect.com/support.