



bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE


G U I A D E U S U A R I O

Ligar/Desligar/
Função



Tampa


Ponto de prazer



LED indicador de carregamento

Tomada de carregamento

USB




PADRÕES DE VIBRAÇÃO

MODO 1



MODO 6



MODO 2



MODO 7




MODO 3



MODO 8



MODO 4




MODO9



MODO 5



MODO 10



INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SEU VIBE

Tenha cuidado ao usar o seu Vibe pela primeira vez, pois a vibração poderá ser intensa.

- Este produto não foi projetado para ser inserido na totalidade.
- Este produto não é um brinquedo para crianças. É para ser usado apenas por adultos.
- Para evitar ferimentos ou a agravação de problemas existentes, este dispositivo não deveria ser usado em zonas inchadas/inflamadas ou com dilacerações da pele.
- Nenhuma reivindicação médica está garantida ou implícita com o uso deste produto.
- Limpe sempre o seu Vibe depois de o utilizar.
- Tome cuidado ao limpar o seu Vibe - evite molhar a tomada de alimentação.
- Mantenha este produto limpo e garanta que ele se encontra completamente seco antes de o armazenar num local seco e seguro, pois a humidade poderá danificar a bateria e o motor.
- Não exponha este produto a água com temperatura acima dos 60°C
- Permita sempre que o seu Vibe arrefeça antes de o armazenar num local seguro - o produto é elétrico e os motores aquecem com o uso.
- O uso excessivo deste produto desgastará o motor, podendo fazer com que este sobreaqueça. Se achar que o seu Vibe está a ficar indevidamente quente, desligue-o e permita que este arrefeça antes de o usar novamente.
- Procure conselhos médicos antes da sua utilização.

CARREGAMENTO:

Este produto contém uma Bateria de Lítio Recarregável. Caso a bateria comece a verter líquido, deixa de usar imediatamente o produto e evite o contacto do líquido com a pele. Caso ocorra contacto com a pele, lave imediatamente e completamente a zona com água morna com sabão. Se o líquido entrar em contacto com os olhos ou com tecidos corporais, enxagúe imediatamente e completamente com água - consulte também um médico.

Trate este produto com cuidado para evitar qualquer vazamento, combustão e explosão da bateria. Não sujeite a bateria a choques físicos excessivos. Não desmonte nem tente reparar o Vibe ou a bateria. Não toque nos terminais do Vibe com qualquer objeto metálico.

O produto poderá vir parcialmente carregado no momento da compra, mas nós recomendamos um ciclo de carga completo antes de o usar pela primeira vez. Deixe-o a carregar durante pelo menos 2 horas antes de o usar pela primeira vez. Não ligue nem use o produto durante o primeiro ciclo de carga, pois tal poderá afetar a capacidade da bateria.

- Antes de carregar, certifique que o seu Vibe e cabo USB estão secos e livres de qualquer resíduo de lubrificante.
- Desperte a tampa para revelar a tomada de alimentação.
- Ligue o cabo USB a uma porta USB adequada, e ligue a outra extremidade à tomada de alimentação do Vibe.
- O LED de alimentação ficará a VERMELHO, indicando que o Vibe está a carregar.
- Assim que estiver completamente carregado, o LED ficará a VERDE.
- Uma vez carregado, remova o cabo e rosque a tampa sobre o corpo. **IMPORTANTE:** Tome cuidado para não roscar a tampa inadequadamente, pois isso poderá afetar a impermeabilidade do produto.
- Não use o seu Vibe com o cabo preso ou enquanto estiver a carregar.
- Use apenas o cabo USB incluído com este produto.
- Não use o cabo de alimentação se este se encontrar danificado.
- Desligue sempre o cabo de alimentação antes de limpar.

O produto demorará aproximadamente 2 horas para carregar completamente depois de completamente descarregado, proporcionando cerca de 60 minutos de uso entre cargas.

USAR O SEU BATHMATE VIBE

IMPORTANTE: Receberá o seu Bathmate Vibe em modo de transporte. Antes de usar o seu Vibe, remova o espaçador de plástico ao desenroscar a tampa e deslizando-o suavemente até sair.

- Prima o botão ligar/desligar para ligar a unidade.
- Continue a premir o botão ligar/desligar para percorrer os diferentes padrões de intensidade.
- Prima o botão ligar/desligar e mantenha-o premido durante 2 segundos para desligar a unidade.
- Ao usar o seu Bathmate Vibe em água, não o use durante mais de 30 minutos.

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Produtos marcados com este símbolo não devem ser tratados como lixo doméstico. Leve o aparelho para um centro de reciclagem que trata de equipamentos elétricos e eletrónicos.

GARANTIA

O Bathmate Vibe foi projetado para proporcionar muitos anos de uso livre de problemas. Está coberto por uma garantia de 1 ano contra defeitos de fabrico ou de material. Toda a informação sobre a garantia, assim como o que fazer no caso improvável de que o seu Vibe Ring é defeituoso, está disponível em:

www.bathmatedirect.com/support