











bathmate®
J U S T A D D W A T E R



H A N D
VIBE

G U I A D E U S U A R I O





SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Antes de utilizar pela primeira vez, remova o espaçador de plástico do VIBE Bullet, desaparafusando a tampa e deslizando-a suavemente. Substitua a tampa do VIBE Bullet aparafusando-a firmemente, garantindo que o artigo fica estanque. Leia as instruções de manutenção do VIBE Bullet antes de utilizar o artigo.
2. Deslize o Bathmate VIBE Bullet para o interior do Hand VIBE.
3. Aplique uma quantidade generosa de lubrificante à base de água, por exemplo, o Bathmate Lube, diretamente no Hand VIBE e no corpo. **NÃO UTILIZAR UM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE.**
4. Para ativar o Bathmate VIBE Bullet, prima o botão ligar/desligar (on/off) para ligar. Continue a premir o botão ligar/desligar para alternar entre os 10 padrões de intensidade diferentes para selecionar a sua onda de prazer preferida.
5. Relaxe e desfrute da sua sessão de prazer.
6. No final da sua sessão de prazer, prima e mantenha premido o botão ligar/desligar durante 2 segundos para desligar o VIBE Bullet e remova-o suavemente do Hand VIBE.
7. Limpe e guarde os seus artigos de acordo com as indicações do guia.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Para prolongar a vida útil do seu Bathmate Hand VIBE, recomendamos seguir os passos abaixo:

Limpe cuidadosamente antes e depois de cada utilização. O spray e os toalhetes de limpeza Bathmate Toy estão disponíveis em **www.bathmatepleasure.com**.

Não utilize um lubrificante à base de silicone. Se o fizer, reagirá com o silicone do seu Hand VIBE, resultando na deterioração do mesmo. A utilização de lubrificante à base de silicone anula a garantia.

Guarde o artigo num local fresco e escuro para evitar potenciais danos causados pela luz solar e o pó. Guarde sempre separado de outros artigos.

O utilizador do Bathmate Hand VIBE utiliza o artigo por sua conta e risco; nem o fabricante nem o revendedor assumem qualquer responsabilidade ou obrigação pela utilização deste artigo. A utilização deste artigo não pressupõe qualquer reivindicação médica justificada ou implícita. Se o utilizador deste artigo sentir dor ou desconforto durante a utilização do mesmo, deve parar imediatamente a sua utilização.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DO VIBE BULLET

Tenha cuidado ao utilizar o seu VIBE pela primeira vez, a vibração pode ser intensa.

- Este artigo destina-se a ser utilizado apenas externamente.
- Este artigo não é um brinquedo para crianças. Este artigo deve ser utilizado apenas por adultos.
- Para evitar lesões ou agravamento de condições pré-existentes, este artigo não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas ou lacerações cutâneas.
- A utilização deste artigo não pressupõe qualquer reivindicação médica justificada ou implícita.
- Limpe o seu VIBE após cada utilização.
- Tenha cuidado ao limpar o seu VIBE, evite molhar a tomada de carregamento.
- Mantenha este artigo limpo e garanta que está totalmente seco antes de o armazenar num local seguro e seco. A humidade pode danificar as baterias e os motores, o que anula a garantia.
- Não exponha este artigo a água com uma temperatura superior a 60 °C
- Deixe sempre o seu VIBE arrefecer antes de armazenar num local seguro. Trata-se de um artigo elétrico, pelo que os motores aquecem com a utilização.
- A utilização excessiva deste artigo desgasta o motor e pode causar sobreaquecimento. Se sentir que o seu VIBE está a ficar demasiado quente, desligue e deixe arrefecer antes de continuar a usar.
- Procure aconselhamento médico antes de usar este artigo.

CARREGAMENTO DO VIBE BULLET:

Este artigo contém uma bateria recarregável de lítio. Na eventualidade de fuga de líquido da bateria, pare imediatamente de utilizar e evite o contacto com a pele. Se ocorrer contacto com a pele, lave imediatamente a área com água morna e sabão. Se a fuga de líquido entrar em contacto com os olhos ou tecido corporal, lave imediatamente com água abundante e consulte um médico. Trate este artigo com cuidado para evitar fugas, combustão e explosão da bateria. Não exponha a bateria a choques ou pancadas excessivas. Não desmonte ou tentar reparar o VIBE ou a bateria. Não toque nos terminais do VIBE com objetos metálicos.

Aquando da compra, o artigo poderá encontrar-se parcialmente carregado, mas recomendamos realizar um ciclo completo de carregamento antes de utilizar pela primeira vez. Carregue durante pelo menos 2 horas antes de utilizar pela primeira vez. Não ligue nem utilize o artigo durante o primeiro ciclo de carregamento. Se o fizer, pode afetar a capacidade da bateria.

- Antes de carregar, certifique-se de que o seu VIBE e o cabo de carregamento USB estão secos.
- Desaparafuse a tampa para aceder à tomada de carregamento.
- Insira o cabo de carregamento USB numa porta de carregamento USB adequada e ligue ao VIBE na tomada de carregamento.
- O indicador LED de carregamento fica VERMELHO para indicar que o VIBE está a carregar.
- Quando estiver totalmente carregado, o indicador LED fica VERDE.
- Quando terminar o carregamento, remova o cabo e substitua cuidadosamente a tampa aparafusando-a ao artigo.
IMPORTANTE: Cuidado para não riscar a tampa. Se a tampa sofrer danos, pode permitir a entrada de água.
- Não utilize o VIBE com o cabo ligado ou enquanto carrega.
- Utilize apenas o cabo USB fornecido com este artigo.
- Não utilize o cabo de carregamento se este estiver danificado.
- Desligue sempre o cabo do carregador antes de limpar.

O bullet demora aproximadamente 2 horas a carregar completamente se estiver sem bateria e pode ser utilizado durante aproximadamente 1 hora.

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Os artigos marcados com este símbolo não devem ser tratados como lixo doméstico. Em vez disso, procure um centro de reciclagem que lide com equipamento elétrico e eletrónico.

GARANTIA

O Bathmate Hand VIBE foi concebido para proporcionar muitos anos de utilização sem problemas. Está coberto por uma garantia de 2 anos contra peças defeituosas ou defeitos de fabrico. Na eventualidade improvável de o seu Hand VIBE avariar, pode encontrar mais informações sobre a garantia em:

www.bathmatedirect.com/support.