



bathmate®
J U S T A D D W A T E R




HYDRO
VIBE

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Совместимость




Устройство HydroVIBE несовместимо с HydroXtreme11




1. Открутите крышку и снимите прокладку





2. Замените крышку




3. Передвиньте HydroVIBE над помпой




4. Вставьте патроны VIBE





5. Включите пули VIBE






6. Во время использования





7. Выключите и удалите пули VIBE



8. Снимите HydroVIBE



9. Очистите и храните в безопасном месте



ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА КОЛЬЦОМ HYDROTHERAPY RING

Данный продукт предназначен исключительно для использования на гидropомпе, не использовать непосредственно на теле.

- Данный продукт запрещается использовать в течение времени, которое превышает рекомендуемое время использования вашей гидropомпы, указанное в ее руководстве пользователя.
- Данный продукт запрещается использовать, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.
- Избегать использования прибора в случае приема антикоагулянтов.
- При возникновении боли или дискомфорта незамедлительно прекратить использование.
- Перед использованием проконсультироваться с врачом.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВИБРОПУЛЕЙ VIBE BULLET

При первом использовании Vibe следует проявить осторожность, поскольку вибрация может быть сильной.

- Продукт только для наружного применения.
- Продукт не является детской игрушкой. Только для взрослых.
- Во избежание получения травмы или обострения хронических заболеваний данное устройство нельзя использовать на отекающих или воспаленных участках тела или на поврежденной коже.
- Использование данного продукта не гарантирует и не подразумевает предъявление медицинских претензий.
- Вибропулю Vibe следует чистить после каждого использования.
- При чистке Vibe необходимо соблюдать осторожность и избегать попадания влаги в гнездо для зарядки.
- Продукт следует хранить чистым и, прежде чем поместить его на хранение в надежное сухое место, необходимо убедиться, что он полностью сухой, так как влага может привести к повреждению батарей или электромотора.
- Нельзя подвергать продукт воздействию воды температурой выше 60 °C.
- Прежде чем поместить вибропулю Vibe на хранение в надежное место, следует позволить ей остыть, потому что при использовании ее электрические элементы и мотор нагреваются.
- Чрезмерно интенсивное использование данного продукта может привести к износу мотора и может вызвать перегрев. Если ощущается перегрев Vibe, следует выключить устройство и позволить ему остыть, прежде чем продолжить его использование.
- Перед использованием проконсультироваться с врачом.

ЗАРЯДКА ВИБРОПУЛИ VIBE BULLET:

Продукт оснащен перезаряжаемым литиевым аккумулятором. При возникновении утечки из аккумулятора необходимо немедленно прекратить его использование и избегать контакта с кожей. При контакте с кожей следует немедленно тщательно промыть пораженный участок теплой мыльной водой. Если протекшая жидкость вступает в контакт с глазами или тканями тела, необходимо немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. С продуктом следует обращаться бережно, чтобы не допустить протечки, возгорания или взрыва аккумулятора. Не подвергать аккумулятор сильным ударам. Не разбирать Vibe или аккумулятор и не предпринимать попыток их ремонта. Не допускать контакта электрических выводов Vibe с металлическими предметами.

При покупке продукт может быть частично заряжен, но мы рекомендуем осуществить полный цикл зарядки перед первым использованием. Перед первым использованием устройство следует заряжать в течение по меньшей мере 2 часов. В ходе первого цикла зарядки запрещается включать или использовать продукт, так как это может отрицательным образом отразиться на емкости батареи.

- Перед зарядкой следует убедиться, что Vibe и USB-кабель для зарядки сухие.
- Открутить крышку, чтобы открыть доступ к гнезду зарядки.
- Подсоединить USB-кабель для зарядки к подходящему USB-порту для зарядки и к гнезду зарядки Vibe.
- Светодиодный индикатор зарядки загорится красным светом, указывая на то, что Vibe заряжается.
- После полной зарядки светодиодный индикатор будет гореть зеленым светом.
- После зарядки необходимо извлечь кабель и аккуратно вернуть крышку на место, прикрутив ее к корпусу. **ВАЖНО:** При закручивании крышки следует избегать перекоса, поскольку это может привести к проникновению воды внутрь устройства.
- Vibe нельзя использовать, когда к нему подсоединен кабель или во время зарядки.
- Следует использовать только USB-кабель, поставляемый с данным продуктом.
- Запрещается использовать кабель для зарядки, если он поврежден.
- Кабель для зарядки всегда необходимо отсоединять перед чисткой.

Для полной зарядки вибропули из полностью разряженного состояния потребуется примерно 2 часа, после чего можно пользоваться прибором примерно 60 минут до последующей зарядки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BATHMATE HYDRO VIBE

ВАЖНО: Вибропули Bathmate Vibe Bullet поставляются подготовленными к транспортировке. Перед использованием Vibe следует извлечь пластиковую вставку, открутив крышку и аккуратно выдвинув ее.

- Надеть кольцо Hydrotherapy Ring на гидropомпу.
- Вставить 2 вибропули Vibe Bullet.
- Нажать кнопку вкл./выкл. для включения.
- Продолжать нажимать кнопку вкл./выкл. для циклического переключения между 10 различными по интенсивности режимами, чтобы определить настройки, которые доставят больше всего удовольствия.
- Использовать, принимая во внимание рекомендуемое время использования вашей гидropомпы, указанное в ее руководстве пользователя.
- Нажать и удерживать кнопку вкл./выкл. в течение 2 секунд для выключения вибропуль Vibe Bullet и снять их с кольца Hydrotherapy Ring.
- Снять кольцо Hydrotherapy Ring с гидropомпы.
- Очистить и высушить Hydrotherapy Ring и Vibe Bullet.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Продукты с данной маркировкой запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого следует отнести прибор в центр переработки электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЯ

Bathmate Hydro Vibe и Vibe Bullet рассчитаны на многолетнюю безотказную эксплуатацию. В отношении прибора гарантия действует в течение 1 года на случай наличия неисправных деталей или некачественного исполнения. Подробное описание гарантии и действий в маловероятном случае неисправности Hydro Vibe или Vibe Bullet можно найти по ссылке:

www.bathmatedirect.com/support.