




bathmate®
J U S T A D D W A T E R



PROSTATEPRO

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Зарядная розетка



Увеличение мощности




Уменьшить мощность




bathmate®
JUST ADD WATER










Вкл/Выкл



CR2032
Аккумулятор



USB



СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед первым сеансом работы снимите крышку аккумулятора на тыльной стороне пульта ДУ и удалите бумагу с тыльной стороны аккумулятора. Установите аккумулятор и крышку на место.
2. Подготовьте тело для стимуляции, опорожнив кишечник и очистив анус с помощью клизмы. Рекомендуем пользоваться продуктом Bathmate Hydro Rocket, доступным на www.bathmatepleasure.com.
3. Нанесите достаточное количество смазки на водной основе, такой как Bathmate Anal Lube, непосредственно на устройство Prostate PRO и анус. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ.**
4. Расслабьтесь и медленно введите Prostate PRO в анус.
5. После комфортного размещения вибростимулятора Prostate PRO в анусе можно попробовать вибрацию. Нажмите и придержите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на основании вибростимулятора Prostate PRO. Двойная вибрация и непрерывное зеленое свечение над кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ просигнализируют о включении Prostate Pro.
6. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте ДУ или на основании вибростимулятора Prostate PRO, чтобы включить вибрацию.
7. Чтобы переключить различные настройки интенсивности ощущений, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте ДУ или на основании вибростимулятора Prostate PRO. Ознакомьтесь с различными уровнями интенсивности каждой настройки ощущений с помощью кнопок +/-.
8. В конце сеанса нажмите и придержите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте ДУ на 2 секунды, чтобы выключить вибрацию. Затем аккуратно извлеките устройство Prostate PRO. Для полного выключения нажмите и придержите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на основании вибростимулятора Prostate PRO.
9. Очищайте и храните изделия в безопасном месте.

ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы продлить срок эксплуатации Bathmate Prostate PRO, мы рекомендуем следовать указанным ниже инструкциям:

Тщательно очищайте пробку до и после каждого использования. Спрей и салфетки для чистки анальных игрушек Bathmate Anal Toy можно приобрести на www.bathmatepleasure.com.

Не используйте смазку на основе силикона, поскольку реакция смазки с силиконом Prostate PRO может привести к потере качеств силикона. Применение смазки на основе силикона приведет к аннулированию гарантии.

Храните изделие в комплектном футляре для защиты от повреждений из-за воздействия солнечного света и пыли. Всегда храните настоящий продукт отдельно от других.

Потребители применяют Bathmate Prostate PRO на свой страх и риск, ни производитель, ни розничный продавец не несут никакой ответственности за использование настоящего продукта. Использование настоящего продукта не сопряжено прямо или косвенно ни с какими заявлениями медицинского характера. В случае возникновения боли или дискомфорта во время использования настоящего продукта вам следует немедленно прекратить его применение.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВИБРОСТИМУЛЯТОРОМ PROSTATE PRO

Будьте осторожны во время первого сеанса работы Prostate Pro, поскольку вибрация может быть интенсивной.

- Настоящий продукт не является детской игрушкой. Только для взрослых.
- Во избежание травм или ухудшения состояния здоровья, актуального на момент использования настоящего продукта, последний не следует применять на опухших или воспаленных участках кожи или при наличии на них порезов.
- Использование настоящего продукта не сопряжено прямо или косвенно ни с какими заявлениями медицинского характера.
- Очищайте Prostate Pro после каждого сеанса.
- Будьте осторожны во время очистки Prostate Pro. Хотя устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги в зарядное гнездо.
- Поддерживайте настоящий продукт в чистоте и следите за тем, чтобы он был полностью высох, перед тем как помещать его на хранение в безопасное сухое место. Влага может повредить аккумулятор и мотор, в результате чего ваша гарантия утратит юридическую силу.
- Не подвергайте настоящий продукт воздействию воды температурой выше 60 °C.
- Дождитесь, пока вибростимулятор Prostate Pro остынет, прежде чем помещать его на хранение в безопасное место. Во время работы электромоторы устройства нагреваются.
- Чрезмерная эксплуатация настоящего продукта приведет к износу мотора и может вызвать его перегрев. Если вибростимулятор Prostate Pro чрезмерно нагрелся, временно отключите устройство и дайте ему остыть.
- Перед использованием настоящего продукта проконсультируйтесь с врачом.

ЗАРЯДКА ВИБРОСТИМУЛЯТОРА PROSTATE PRO:

Настоящее изделие комплектуется перезаряжаемым литиевым аккумулятором. В случае возникновения утечки электролита из аккумулятора, немедленно прекратите использование настоящего продукта и не допускайте попадания электролита на кожу. В случае если он все-таки попал на кожу, немедленно промойте ее теплой водой с мылом. В случае попадания электролита в глаза или ткани организма, немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Обращайтесь с настоящим устройством аккуратно, чтобы не допустить утечки электролита из аккумулятора, а также возгорания и взрыва последнего. Не подвергайте аккумулятор чрезмерному физическому воздействию. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать Prostate Pro и аккумулятор. Не касайтесь выводов Prostate Pro металлическими предметами.

На момент приобретения продукт может быть частично заряжен, тем не менее мы рекомендуем полностью его зарядить перед первым применением. Заряжайте устройство как минимум в течение 2 часов перед первым применением. Не включайте и не используйте продукт во время первого цикла зарядки, поскольку это может сказаться на емкости аккумулятора.

- Перед зарядкой убедитесь, что вибростимулятор Prostate Pro и зарядный USB-кабель сухи.
- Вставьте зарядный USB-кабель в штатный USB-порт и подсоедините к вибростимулятору Prostate Pro через зарядное гнездо.
- Красное мигание светодиодного индикатора зарядки просигнализирует о включении зарядки Prostate Pro.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, LED-индикатор загорится зеленым светом.
- После зарядки отсоедините кабель и поместите на хранение в комплектный футляр.
- Не оставляйте вибростимулятор Prostate Pro без присмотра во время зарядки. Если аккумулятор нагревается, дымится, вспучивается или выделяет запах во время зарядки, немедленно прервите зарядку.
- Не пользуйтесь вибростимулятором Prostate Pro с подключенным кабелем и во время зарядки.
- Используйте только тот USB-кабель, которым был укомплектован продукт.
- Не использовать зарядный кабель в случае его повреждения.
- Всегда отсоединяйте зарядный кабель перед чисткой устройства.

Штатное время полной зарядки Prostate Pro составляет ок. 2 часов. Время работы между циклами зарядки составляет ок. 1 часа.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Продукты, отмеченные этим символом, не следует утилизировать как бытовой мусор. Вместо этого, отнесите их в центр по утилизации электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЯ

Устройство Bathmate Prostate PRO разработано таким образом, чтобы безотказно служить много лет. На него распространяется двухгодичная гарантия, касающаяся дефектных деталей или некачественной сборки. С полным текстом гарантии, а также инструкциями относительно того, что делать в случае маловероятной поломки Prostate PRO, можно ознакомиться на сайте:

www.bathmatedirect.com/support.