



bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




МОДЕЛИ ВИБРАЦИИ

РЕЖИМ 1



РЕЖИМ 6



РЕЖИМ 2




РЕЖИМ 7




РЕЖИМ 3




РЕЖИМ 8



РЕЖИМ 4




РЕЖИМ 9



РЕЖИМ 5



РЕЖИМ 10



ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА BATHMATE VIBE

Соблюдайте осторожность во время первого использования Bathmate Vibe, поскольку вибрация может быть сильной.

- Настоящий продукт не предназначен для полного введения.
- Настоящий продукт не является детской игрушкой. Только для взрослых.
- Во избежание получения травмы или усугубления состояния здоровья, предшествующего применению изделия, запрещается использовать последнее на участках кожи, которые опухли, воспалились или покрыты ранами.
- Использование настоящего продукта не является прямой или подразумеваемой гарантией каких-либо медицинских свойств.
- Проводите чистку Bathmate Vibe после каждого использования.
- Во время чистки Bathmate Vibe следите за тем, чтобы в гнездо зарядки не попала вода.
- Поддерживайте чистоту настоящего продукта и следите за тем, чтобы он полностью высохал, перед тем как поместить его в безопасное сухое место на хранение, поскольку влага может повредить аккумулятор и мотор.
- Не допускайте попадания воды температурой выше 60°C на настоящий продукт.
- Никогда не кладите Bathmate Vibe на хранение в безопасное место, не дав ему остыть, поскольку настоящий продукт представляет собой электрическое изделие, мотор которого нагревается во время работы.
- При чересчур частом использовании мотор настоящего продукта будет изнашиваться, приводя к перегреву последнего. В случае если вы чувствуете, что Bathmate Vibe становится слишком горячим, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Перед применением настоящего продукта проконсультируйтесь с врачом.

ЗАРЯДКА:

Настоящий продукт содержит литиевый аккумулятор. В случае возникновения течи в аккумуляторе незамедлительно прекратите использовать продукт и не допускайте его контакта с кожей. В случае такой контакт все же имел место, сразу же тщательно промойте задействованный участок кожи теплой мыльной водой. В случае попадания вытекшей жидкости в глаза или на ткань тела незамедлительно промойте их большим количеством воды и обратитесь за помощью к врачу. Обращайтесь с настоящим продуктом осторожно, чтобы не допустить утечки жидкости из аккумулятора, его возгорания и взрыва. Не подвергайте аккумулятор чрезмерному физическому воздействию. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать Bathmate Vibe или его аккумулятор. Не касайтесь клемм Bathmate Vibe металлическими предметами.

При покупке продукт может быть частично заряжен, но мы рекомендуем зарядить его полностью перед первым использованием. Не включайте или используйте продукт во время первой зарядки, поскольку такие действия могут отразиться на емкости аккумулятора.

- Перед зарядкой убедитесь, что Bathmate Vibe и зарядный USB-кабель высохли, и на них отсутствуют остатки смазки.
- Открутите крышку, чтобы добраться до гнезда зарядки.
- Подключите зарядный USB-кабель к подходящему USB-порту, а затем — к соответствующему гнезду Bathmate Vibe.
- Светодиодный индикатор зарядки загорится красным светом, сигнализируя о том, что Bathmate Vibe заряжается.
- Как только аккумулятор полностью зарядится, индикатор загорится зеленым светом.
- По завершении зарядки отсоедините кабель и аккуратно вкрутите крышку в корпус.
- ВАЖНО: закручивайте крышку без перекосов, иначе вы можете нарушить герметичность соединения.
- Не используйте Bathmate Vibe с подключенным кабелем или во время зарядки.
- Используйте только тот кабель USB-кабель, который идет в комплекте с настоящим продуктом.
- Не используйте зарядный кабель, если он поврежден.
- Всегда отсоединяйте зарядный кабель перед чисткой настоящего продукта.

Виброяйцу требуется около двух часов для полной зарядки с нуля, а заряда аккумулятора хватает примерно на час непрерывной работы изделия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BATHMATE VIBE

ВАЖНО: вы получаете Bathmate Vibe, упакованный для транспортировки. Перед использованием продукта снимите пластиковую перемычку, выкрутив крышку и аккуратно сдвинув ее.

- Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы активировать изделие.
- Продолжайте нажимать включения/выключения, чтобы посмотреть все режимы работы разной интенсивности.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение двух секунд, чтобы выключить изделие.
- Используйте Bathmate Vibe в воде дольше 30 минут.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



С продуктами, отмеченными данным знаком, не следует обращаться как с бытовыми отходами. Вместо этого отнесите их в центр по утилизации электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЯ

Устройства Bathmate Vibe рассчитаны на безотказную работу в течение многих лет. На них распространяется годовая гарантия, касающаяся дефектных деталей или некачественной сборки. С полным текстом гарантии, а также инструкциями о том, как действовать в случае маловероятного дефекта Vibe, можно ознакомиться на сайте:

www.bathmatedirect.com/support