








bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE
EDGE

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед первым использованием снимите с вибропули VIBE Bullet пластиковый разделитель, отвинтив крышку и аккуратно сдвинув ее. Установите крышку вибропули VIBE Bullet на место, надежно закрутив ее и обеспечив герметичность продукта. Перед использованием вибропули VIBE Bullet необходимо прочитать инструкции по уходу.
2. Вставьте вибропулю Bathmate VIBE Bullet в VIBE Edge.
3. Нанесите большое количество лубриканта на водной основе, такого как Bathmate Lube, непосредственно на VIBE Edge и на тело. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛУБРИКАНТЫ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ.**
4. Для того, чтобы включить вибропулю Bathmate VIBE Bullet, нажмите кнопку включения/выключения. Нажимайте кнопку включения/выключения для переключения между 10 режимами интенсивности, чтобы найти предпочитаемый вариант вибрации.
5. Расслабьтесь и наслаждайтесь вибропулей.
6. По завершении нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы выключить вибропулю VIBE Bullet, затем аккуратно извлеките ее из VIBE Edge.
7. Продукт следует очищать и хранить в соответствии с инструкцией.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Для того, чтобы продлить срок службы Bathmate VIBE Edge, рекомендуется соблюдать следующие правила:

Тщательно очищайте до и после каждого использования. Спрей для очистки Bathmate Toy и салфетки доступны на веб-сайте **www.bathmatepleasure.com**.

Не используйте лубриканты на силиконовой основе, поскольку они вступят в реакцию с силиконом VIBE Edge, что приведет к снижению качества. Использование лубрикантов на силиконовой основе ведет к лишению гарантии.

Храните продукт в прохладном темном месте, чтобы предотвратить возможное повреждение из-за пыли и солнечного света. Всегда храните продукт отдельно от других продуктов.

Пользователи Bathmate VIBE Edge используют устройство на свой страх и риск; производитель и продавец не несут ответственности и не принимают на себя обязательства относительно использования продукта. Использование данного продукта не гарантирует и не предполагает утверждений медицинского характера. Если при использовании продукта вы испытываете боль или дискомфорт, следует немедленно прекратить использование.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА VIBE BULLET

При первом использовании VIBE будьте осторожны, вибрация может быть очень сильной.

- Данный продукт предназначен только для наружного применения.
- Это не детская игрушка. Продукт предназначен только для взрослых.
- Во избежание получения травм или ухудшения имеющихся заболеваний данный продукт не должен использоваться на опухших или обожженных областях или на областях с другими повреждениями кожи.
- Использование данного продукта не гарантирует и не предполагает утверждений медицинского характера.
- Необходимо очищать VIBE после каждого использования.
- При очистке VIBE будьте осторожны, чтобы не намочить разъем для зарядки.
- Следите за чистотой данного продукта. Храните его полностью сухим в безопасном месте. Влага может привести к повреждению аккумуляторов и моторов, что приведет к лишению гарантии.
- Не подвергайте продукт воздействию воды температурой выше 60 °C
- Перед тем, как поместить VIBE на хранение в безопасное место, продукт должен остыть. Его мотор и электрические компоненты нагреваются при использовании.
- Слишком длительное использование данного продукта приведет к износу мотора и может вызвать его перегрев. Если VIBE становится слишком горячим, выключите его и дождитесь остывания перед продолжением использования.
- Перед использованием обратитесь к врачу.

ЗАРЯДКА ВИБРОПУЛЬ VIBE BULLET:


В данном продукте установлен литиевый аккумулятор. При протечке аккумулятора немедленно прекратите использование и избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу немедленно тщательно промойте ее теплой мыльной водой. При попадании протекшей аккумуляторной кислоты в глаза или на ткани немедленно смойте ее достаточным количеством воды и обратитесь к врачу. Обращайтесь с данным продуктом осторожно во избежание протечки аккумуляторной кислоты, возгорания и взрыва. Не подвергайте аккумулятор воздействию сильных ударов. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать VIBE и аккумулятор. Не дотрагивайтесь до клемм VIBE металлическими предметами.

Приобретенный продукт может быть частично заряжен, однако перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить его. Перед первым использованием заряжайте его не менее 2 часов. Не включайте и не используйте продукт во время первой зарядки, поскольку это может повлиять на емкость аккумулятора.

- Перед зарядкой убедитесь, что VIBE и кабель USB для зарядки сухие.
- Отвинтите крышку для доступа к гнезду зарядки.
- Вставьте кабель USB для зарядки в подходящий порт USB, затем вставьте его в гнездо зарядки VIBE.
- Светодиодный индикатор загорится КРАСНЫМ цветом, обозначая зарядку VIBE.
- После полной зарядки индикатор станет ЗЕЛЕНЫМ.
- По завершении зарядки отсоедините кабель и аккуратно установите крышку на место. ВАЖНО. Будьте осторожны, чтобы не закрутить крышку с перекосом, что может привести к попаданию воды.
- Не используйте VIBE с подсоединенным кабелем или во время зарядки.
- Используйте только кабель USB, входящий в комплект поставки продукта.
- Не используйте поврежденный кабель для зарядки.
- Перед очисткой всегда отсоединяйте зарядное устройство.

Полная зарядка разряженной вибропули занимает приблизительно 2 часа. Заряда вибропули хватает примерно на 1 час использования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Продукты, отмеченные этим символом, не должны считаться бытовым мусором. Отправьте его в центр переработки, работающий с электрическим и электронным оборудованием.

ГАРАНТИЯ

Bathmate VIBE Edge обеспечивает много лет беспроблемного использования. На него распространяется двухлетняя гарантия на случай дефектных частей и неудовлетворительного изготовления. Сведения о гарантии и о том, что делать в маловероятном случае неисправного VIBE Edge, доступны на веб-сайте **www.bathmatedirect.com/support**.