


bathmate®
J U S T A D D W A T E R



VIBE

用 户 指 南

开/关/功能




盖子

乐趣点




LED充电指示灯



充电插座

USB



振动模式

模式 1



模式 6



模式 2




模式 7




模式 3



模式 8



模式 4




模式 9



模式 5



模式 10



VIBE 保养说明

第一次使用 Vibe 时要注意，震动可能会很强烈。

- 本产品不能完全插入。
- 本产品不是儿童玩具。仅限成人使用。
- 为避免受伤或原有状况恶化，本产品不可用于肿胀、发炎部位或皮肤裂伤处。
- 使用本产品无法保证或默认获得医疗索赔。
- 请每次使用后清洗您的 Vibe。
- 清洗 Vibe 时要注意，避免弄湿充电插座。
- 请保持本产品清洁，并在将产品存放至安全、干燥处之前，确保其完全干燥，产品受潮可能会损坏电池和电机。
- 请勿将本产品暴露于 60°C 以上的水中
- Vibe 属于电器产品，电机使用时会发热，请等待 Vibe 冷却之后再存放至安全处。
- 过度使用本产品会使电机磨损，并可能导致过热。如果您觉得您的 Vibe 变得过热，请将其关闭，待其冷却下来后再继续使用。
- 使用前请进行医疗咨询。

充电：

本产品包含锂离子充电电池。如果发生电池漏液，请立即停止使用，避免接触皮肤。如果发生皮肤接触，请立即用温肥皂水彻底清洗接触区。如果渗漏液体与眼睛或身体组织接触，请立即用水彻底冲洗接触部位并及时就诊。请小心处理本产品，避免电池漏液、燃烧和爆炸。请勿将电池暴露在过度的物理冲击之下。请勿自行拆开或试图修复 Vibe 或电池。请勿使用任何金属物体接触 Vibe 的端子。

本产品在购买时自身可能会带有部分电量，但我们建议您在首次使用之前进行充电。请在首次使用前至少充电2小时。请勿在首次充电循环内开启或使用本产品，因为这可能会影响电池容量。

- 在充电之前，请确保您的 Vibe 和 USB 充电电线保持干燥且没有润滑剂残留物。
- 拧开盖子露出充电插座。
- 将 USB 充电电线连接到合适的 USB 充电端口，并通过充电插座连接到 Vibe。
- LED 充电指示灯将亮起红色，表示 Vibe 正在充电。
- 当充满电后，LED 指示灯将亮起绿色。

- 充电完毕后，请取下充电电线，轻轻拧动机身即可盖上盖子。重要提示：注意不要交叉错扣，以免影响产品的防水密封性。
- 请勿在连接电缆线或充电时使用您的 Vibe。
- 必须使用本产品附带的 USB 充电电线。
- 如果充电电线发生损坏，则请勿使用。
- 清洗 Vibe 前请务必断开充电电线。


将电池从放空状态到满电状态大约需要充电 2 小时，充满电后可使用约 60 分钟。

使用您的 BATHMATE VIBE

重要提示：您的 Bathmate Vibe 将会以快递的方式送达您的手中。在使用您的 Vibe 之前，请先拧下盖子，然后轻轻抽出塑料垫片。

- 按下“开/关”按钮打开 Vibe。
- 继续按“开/关”按钮循环选择不同的强度模式。
- 按住“开/关”按钮 2 秒钟以关闭 Vibe。
- 在水中使用时，请勿超过 30 分钟。

环保说明



标有此符号的产品不应被视为生活垃圾。相反，应将该产品送到处理电器和电子产品的回收中心进行处理。

质量保证

Bathmate Vibe 旨在提供多年的无故障使用。对于有缺陷的零部件或加工问题，保修期为一年。如果您的 Vibe Ring 出现故障，您可以在以下网站找到保修的详细信息以及如何处理的相关事项：

www.bathmatedirect.com/support