



bathmate®
J U S T A D D W A T E R



H A N D
VIBE

用 户 指 南


开/关/功能



盖子


乐趣点







LED充电指示灯



充电插座

USB





使用提示

1. 首次使用前，请拧下盖子并轻轻滑出，从 VIBE Bullet 上取下塑料垫片。重新拧紧 VIBE Bullet 的盖子，确保产品不漏水。在使用本产品之前，请确保您已阅读 VIBE Bullet 保养说明。
2. 将 Bathmate VIBE Bullet 滑入 Hand VIBE。
3. 将大量的水基润滑剂（例如 Bathmate Lube）直接涂抹在 Hand VIBE 和身体上。**请勿使用硅基润滑剂。**
4. 要激活 Bathmate VIBE Bullet，请按下开/关按钮将其打开。继续按下开/关按钮，通过 10 种不同的强度模式循环，找到您喜欢的快感波动设置。
5. 放松并享受嬉戏过程。
6. 在嬉戏过程结束时，按住开/关按钮 2 秒钟即可关闭 VIBE Bullet 并轻轻地从 Hand VIBE 上取下。
7. 根据本指南的说明，清洁和存放产品。

清洁、储存和安全

为了延长 Bathmate Hand VIBE 的使用寿命，我们建议您按照以下步骤操作：

每次使用前后彻底清洁。可在 www.bathmatepleasure.com 上购买 Bathmate Toy 玩具清洁喷雾和湿巾。

切勿使用硅基润滑剂，因为这会与 Hand VIBE 的硅树脂发生反应并导致其变质。使用硅基润滑剂将使保修失效。

将产品存放在阴凉、黑暗的地方可以防止阳光和灰尘造成的潜在损坏。始终与其他产品分开存放。

Bathmate Hand VIBE 的用户自行承担风险；制造商或零售商均不对使用本产品承担任何责任或义务。使用本产品不保证或暗示任何医疗索赔。如果在使用本产品过程中出现疼痛或不适，应立即停止使用。

VIBE BULLET 保养说明

第一次使用 VIBE 时要小心，振动可能会很剧烈。

- 本产品仅供外用。
- 本产品不是儿童玩具。仅限成人使用。
- 为避免对原有疾病的伤害或恶化，本产品不应用于肿胀或发炎的区域或皮肤撕裂伤处。
- 使用本产品不保证或暗示任何医疗索赔。

- 每次使用后，请清洁 VIBE。
- 清洁 VIBE 时要小心，避免弄湿充电插座。
- 在存放于安全、干燥的地方之前，请保持本产品清洁并确保其完全干燥。湿气会损坏电池和电机，从而使保修失效。
- 请勿将本产品接触 60 °C 以上的水
- 在存放于安全的地方之前，请始终让 VIBE 冷却下来，它是电动的，电机会随着使用而变热。
- 过度使用本产品会磨损电机并可能导致电机过热。如果感觉到 VIBE 过热，请关闭电源，让其冷却后再继续使用。
- 使用前，请咨询医生。

为 VIBE BULLET 充电：

本产品包含可充电的锂电池。如果发生电池漏液，请立即停止使用，避免接触皮肤。如果发生皮肤接触，立即用温肥皂水彻底清洗该区域。如果漏液接触到眼睛或身体组织，请立即用水彻底冲洗并就医。小心处理本产品，以免电池漏液、燃烧和爆炸。不要让电池受到过度的物理冲击。请勿拆开或尝试修理 VIBE 或电池。请勿用任何金属物体接触 VIBE 的端子。

本产品在购买时可能会充一部分电，但我们建议在首次使用前充满电。首次使用前至少充电 2 小时。请勿在第一次充电时打开或使用产品，因为这可能会影响电池容量。

- 充电前，请确保 VIBE 和 USB 充电线缆干燥。
- 拧开盖子，露出充电插座。
- 将 USB 充电线缆插入合适的 USB 充电端口，通过充电插座连接至 VIBE。
- LED 充电指示灯将呈红色亮起，表示 VIBE 正在充电。
- 充满电后，LED 指示灯将呈绿色亮起。
- 充电后，取下线缆，拧到机身上，轻轻盖上盖子。重要提示：注意不要扣错盖子，否则会进水。
- 请勿在连接线缆或充电时使用 VIBE。
- 仅使用本产品随附的 USB 线缆。
- 如果充电线缆损坏，请勿使用。
- 清洁前务必断开充电器线缆。

Bullet 在电量耗尽后大约需要 2 小时才能充满电，两次充电之间可以使用大约 1 小时。

环境保护



标有此符号的产品不应被视为生活垃圾。相反，请将其送到处理电气和电子设备的回收中心。

保修

Bathmate Hand VIBE 旨在提供多年无故障使用。享有 2 年针对有缺陷零件或工艺不良的保修。有关保修的完整详细信息以及万一 Hand VIBE 出现故障应采取的措施，请访问：**www.bathmatedirect.com/support**。