




MAXIMUS 156


用户指南











使用提示

- 1. 首次使用前,请拧下盖子并轻轻滑出,从 VIBE Bullet 上取下塑料垫片。重新拧紧 VIBE Bullet 的盖子,确保产品不漏水。在使用本产品之前,请确保您已阅读 VIBE Bullet 保养说明。
- 2. 将 Bathmate VIBE Bullet 滑入 Maximus VIBE。
- 3. 将大量的水基润滑剂(例如 Bathmate Lube)直接涂抹在 Maximus VIBE 和身体上。**请勿使用硅基润滑剂。**
- 4. 要激活 Bathmate VIBE Bullet,请按下开/关按钮将其打开。继续按下开/关按钮,通过 10 种不同的强度模式循环,找到您喜欢的快感波动设置。
- 5. 放松并享受嬉戏过程。
- 6. 在嬉戏过程结束时,按住开/关按钮2秒钟即可关闭 VIBE Bullet 并轻轻地从 Maximus VIBE 上取下。
- 7. 根据本指南的说明,清洁和存放产品。

清洁、储存和安全

每次使用前后彻底清洁。可在

www.bathmatepleasure.com 上购买 Bathmate Toy 玩具清洁喷雾和湿巾。

切勿使用硅基润滑剂,因为这会与 Maximus VIBE 的硅树脂发生反应并导致其变质。使用硅基润滑剂将使保修失效。

将产品存放在阴凉、黑暗的地方可以防止阳光和灰尘造成的潜在损坏。始终与其他产品分开存放。

Bathmate Maximus VIBE 的用户自行承担风险;制造商或零售商均不对使用本产品承担任何责任或义务。使用本产品不保证或暗示任何医疗索赔。如果在使用本产品过程中出现疼痛或不适,应立即停止使用。

VIBE BULLET 保养说明

第一次使用 VIBE 时要小心,振动可能会很剧烈。

- •本产品仅供外用。
- •本产品不是儿童玩具。仅限成人使用。
- •为避免对原有疾病的伤害或恶化,本产品不应用于肿胀或发炎的区域或皮肤撕裂伤处。
- 使用本产品不保证或暗示任何医疗索赔。
- ·每次使用后,请清洁 VIBE。
- ·清洁 VIBE 时要小心,避免弄湿充电插座。

- 在存放于安全、干燥的地方之前,请保持本产品清洁并确保其完全干燥。湿气会损坏电池和电机,从而使保修失效。
- ·请勿将本产品接触 60°C 以上的水
- · 在存放于安全的地方之前,请始终让 VIBE 冷却下来,它是电动的,电机会随着使用而变热。
- ·过度使用本产品会磨损电机并可能导致电机过热。如果感觉到 VIBE 过热,请关闭电源,让其冷却后再继续使用。
- •使用前,请咨询医生。

为 VIBE BULLET 充电:

本产品包含可充电的锂电池。如果发生电池漏液,请立即停止使用,避免接触皮肤。如果发生皮肤接触,立即用温肥皂水彻底清洗该区域。如果漏液接触到眼睛或身体组织,请立即用水彻底冲洗并就医。小心处理本产品,以免电池漏液、燃烧和爆炸。不要让电池受到过度的物理冲击。请勿拆开或尝试修理 VIBE 或电池。请勿用任何金属物体接触 VIBE 的端子。

本产品在购买时可能会充一部分电,但我们建议在首次使用前充满电。首次使用前至少充电2小时。请勿在第一次充电时打开或使用产品,因为这可能会影响电池容量。

- · 充电前,请确保 VIBE 和 USB 充电线缆干燥。
- •拧开盖子,露出充电插座。
- 将 USB 充电线缆插入合适的 USB 充电端口,通过充电插座连接至 VIBE。
- · LED 充电指示灯将呈红色亮起,表示 VIBE 正在充电。
- ·充满电后,LED 指示灯将呈绿色亮起。
- 充电后,取下线缆,拧到机身上,轻轻盖上盖子。重要提示:注意不要扣错盖子,否则会进水。
- ·请勿在连接线缆或充电时使用 VIBE。
- · 仅使用本产品随附的 USB 线缆。
- •如果充电线缆损坏,请勿使用。
- 清洁前务必断开充电器线缆。

Bullet 在电量耗尽后大约需要 2 小时才能充满电,两次充电之间可以使用大约 1 小时。

环境保护

标有此符号的产品不应被视为生活垃圾。相反,请将其送到处理电气和电子设备的回收中心。

保修

Bathmate Maximus VIBE 旨在提供多年无故障使用。享有2 年针对有缺陷零件或工艺不良的保修。有关保修的完整详细信息以及万一 Maximus VIBE 出现故障应采取的措施,请访问: www.bathmatedirect.com/support.